



ឧបករណ៍បញ្ជាផ្ទះភ្ជាប់ពីចម្ងាយ

DRC-011



កម្មសិទ្ធិ និងរក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ដោយ VP.Start Technology Co., Ltd

គ្មានផ្នែកណាមួយនៃឯកសារនេះអាចត្រូវបានផលិតឡើងវិញ ឬក្នុងទម្រង់ណាមួយ មធ្យោបាយណាមួយដោយគ្មានការយល់ព្រម ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពីក្រុមហ៊ុន VP.Start Technology Co., Ltd ឡើយ ។

និក្ខិតសញ្ញា និងការអនុញ្ញាត © ២០២៤

 និងនិក្ខិតសញ្ញាផ្សេងៗជាទ្រព្យសម្បត្តិ និងកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន VP.Start Technology Co.,Ltd ។

ក្រុមហ៊ុន VP.Start Technology Co., Ltd ផ្តល់ប្រឹក្សាជូនអតិថិជននូវជំនួយទាំងផ្នែកបច្ចេកទេស និងសេវាកម្មផ្សេងៗ ជាច្រើនទៀតជាតិកាបច្ចិគ្គ។ សម្រាប់តម្រូវការជំនួយណាមួយ សូមទាក់ទង ការិយាល័យកណ្តាលរបស់ក្រុមហ៊ុន ។

VP.Start HQ

អាសយដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល៖ ផ្ទះលេខ ១៥ ផ្លូវ ៦០៤ សង្កាត់ បឹងកក់ ២ ខណ្ឌ ទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

VP.Start Sen Sok Valley Campus

អាសយដ្ឋានមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍៖ ផ្ទះលេខ ២៩ ផ្លូវ ១៩៤៦ សង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌ សែនសុខ រាជធានី
ភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

- ផ្នែកបម្រើអតិថិជន៖ (+៨៥៥) ២៣ ៨៨៨ ១៦៧ / ៨៦ ៦៦៦ ៦៧៧ / ៩៨ ៥៥៥ ៥៨៩
- គេហទំព័រ៖ www.vpstart.com
- អ៊ីមែល៖ sale@vpstart.com/info@vpstart.com

រក្សាសិទ្ធិ

កម្មសិទ្ធិវីគី.ស្អាត
រក្សាសិទ្ធិ©វីគី.ស្អាត ចេកណន្ទជី



មាតិកា

មាតិកា

សេចក្តីផ្តើម

១

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

២

វិមាត្ររបស់ឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ

៣

លក្ខណៈបច្ចេកទេស និងមុខងារ

៤

របៀបដំឡើងឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ DRC-011

៧

របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី DRC-011 លើទូរស័ព្ទស្អាតហ្វូន

១៤

របៀបដោះស្រាយបញ្ហា

៤៧

ទំនាក់ទំនង និងជំនួយបច្ចេកទេស

៥០




សេចក្តីផ្តើម



A worker wearing a white hard hat, safety glasses, and a high-visibility vest is working on a power distribution unit. The unit has a label that reads "OC-DG-D011.KH-V1.1". The worker is using a tool to work on the unit. The background is a clear blue sky.



ទិដ្ឋភាពទូទៅ




ប្រអប់វេចខ្ចប់ឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ DRC-011

ឧបករណ៍បញ្ជាផ្ទៃក្នុងពីចម្ងាយ DRC-011




ទំព័រ ៣៩៩


វិមាត្របស់ឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ




ទិដ្ឋភាពឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ DRC-011 លក្ខណៈ: 3D



ទិដ្ឋភាពពីចំហៀងខាងឆ្វេង



ទិដ្ឋភាពពីមុខ



ទិដ្ឋភាពពីចំហៀងខាងស្តាំ



លក្ខណៈបច្ចេកទេស និងមុខងារ

Description

Specifications

Remote Control Unit

Country of Origin	Cambodia
Manufacturer's Name	VP.Start Technology
Manufacturer's Reference	DRC-011
Remote Controller (GSM/GPRS/Call Control) for ENTEC Auto Recloser 22/35kV	Yes
Remote Control Via Smartphone or PC for ENTEC Auto Recloser 22/35kV and can be Configured to RPM Grid Systems (Supporting System for a Smart Grid).	Yes
Voltage Supply Range	12-36 Vdc
Operating Frequency Bandwidth	GSM/GPRS: 900/1800 MHz
Ambient Temperature Range	0 to 65°C
Humidity	30% to 95%

Installation

The Remote Control (DRC-011) is Connected Inside the Auto Recloser Cabinet (ENTEC).	Yes
---	-----

Remote Control Functions & Features

Control Functions:

Control Switchgear (Trip/Close)	Yes
---------------------------------	-----

Setting Functions:

Protection Setting (On/Off)	Yes
Recloser Function (On/Off)	Yes
Hotline Setting (On/Off)	Yes
Sensitive Earth Fault Setting (On/Off)	Yes
Ground Protection (On/Off)	Yes
Alarm Settings: Source Alarm (On/Off), Switchgear Alarm (On/Off)	Yes

Monitoring Features:

Measurements: Current, Voltage, Real Power, Reactive Power, Apparent Power, Power Factor, Battery Voltage.	Yes
Switchgear Position (Open/Close).	Yes
System SELF CHECK	Yes
Battery System Status (AC Supply, Charge, Discharge)	Yes
Controller Location (on Google Map by Using the Tracking Abilities Function)	Yes

Reporting & Event Logs:

User Event Logs	Yes
-----------------	-----

Alarm Notifications:

Switchgear OFF Alarm	Yes
----------------------	-----


របៀបដំឡើងឧបករណ៍បញ្ជាផ្ទៃក្នុងភ្ជាប់ពីចម្ងាយ DRC-011




A line drawing of a bag with three straps and buckles. The straps are arranged in a loop, and the buckles are visible on the right side.




សម្ភារសម្រាប់ដំឡើង



អ្នកម៉ែត្រ




ឧណ្ហីវីសមុខ ៤




ដង្កាប់កាត់ខ្សែភ្លើង

របៀបដំឡើងឧបករណ៍បញ្ជាផ្ទៃក្នុងកញ្ចក់ DRC-011







ភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងចរន្តជាប់ DC ដោយខ្សែពណ៌ក្រហមទៅ 1 VCC និងខ្សែពណ៌ខ្មៅទៅ 2 AGND ។



ដោតខ្សែភ្លើងចរន្តជាប់ទៅក្នុងរន្ធ 24V ដែលស្ថិតនៅលើឧបករណ៍បញ្ជាផ្ទុច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ DRC-011 ចំហៀងខាងស្តាំ ។



ភ្ជាប់ខ្សែបញ្ជូនទិន្នន័យ (Female) ជាមួយនឹង SERIAL PORT 1 នៅលើទូបញ្ជា ENTEC ។



ភ្ជាប់ខ្សែបញ្ជូនទិន្នន័យ (Male) ជាមួយនឹង RS232 នៅលើ ឧបករណ៍បញ្ជាផ្ទុច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ DRC-011 ។

(០១) របៀបដំឡើងកម្មវិធី DRC-011 លើទូរស័ព្ទស្អាតហ្វូន





បង្កើតគណនេយ្យអ្នកប្រើប្រាស់



Fig. 05

ចុចលើ រូបតំណាងកម្មវិធី
"DRC-011" ដើម្បីបើក
ដំណើរការកម្មវិធី ។




Fig. 06

ប្រសិនបើប្រព័ន្ធលេចឡើង
ផ្ទាំងការអនុញ្ញាតកម្មវិធី
DRC-011 ដើម្បីចូលប្រើ
កម្មវិធី ។
បន្ទាប់មកចុច "Continue" ។




Fig. 07

ទម្រង់បែបបទបង្កើតឈ្មោះ
គណនេយ្យអ្នកប្រើប្រាស់ ។




Fig. 08

បង្កើតឈ្មោះគណនេយ្យ
អ្នកប្រើប្រាស់ និងពាក្យ
សម្ងាត់របស់កម្មវិធី ។
ចុចលើពាក្យ "LOGIN"
ចូលក្នុងកម្មវិធី ។




Fig. 09

ចំណាំ

នៅពេលដំឡើងកម្មវិធី DRC-011 ជាលើកដំបូង អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវតែចុះឈ្មោះ ឧបករណ៍បញ្ជា DRC-011 ជាមុនសិន ដើម្បីអាចចូលទៅ ប្រើប្រាស់មុខងារបន្ថែមផ្សេង ទៀតបាន ។




Fig. 10

ចំណាំ

បន្ទាប់ពីបញ្ចូលឧបករណ៍បញ្ជា ផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ DRC-011 ក្នុងកម្មវិធីរួចហើយ។ ប្រតិបត្តិការ អាចចូលទៅកាន់មុខងារនីមួយៗ របស់កម្មវិធី (បន្ថែមចំនួនប្រតិបត្តិការ, បង្ហាញចំនួនប្រតិបត្តិការ, ផែនទី, បង្ហាញចំនួនឧបករណ៍ បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ និង បន្ថែមឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពី ចម្ងាយក្នុងកម្មវិធី) ។



ចូលទៅក្នុងកម្មវិធី



Fig. 11

ចុចលើ "កម្មវិធី DRC-011" ដើម្បីបើកកម្មវិធី ។




Fig. 12





Fig. 13

មុខងាររបស់កម្មវិធី
DRC-011 ។



មុខងារបន្ថែម




Fig. 14

ចុចទីនេះដើម្បីបង្ហាញជំនួយ
សេវាកម្ម និងចាកចេញពី
កម្មវិធី ។




Fig. 15

ជាលំនាំដើមបន្ទាប់ពីដំឡើង
កម្មវិធីនេះ សេវាកម្មព័ត៌មាន
គឺបើកដោយស្វ័យប្រវត្តិ ។
ដើម្បីបិទសេវាកម្មព័ត៌មាន
ត្រូវចុចលើពាក្យ "Stop
service" ដើម្បីបិទរាល់
ការទទួលព័ត៌មានតាមរយៈ
កម្មវិធីទូរស័ព្ទស្ម័គ្រចិត្ត
DRC-011 ។





Fig. 16

សេវាកម្មព័ត៌មានមិនដំណើរ
ការបន្ទាប់ពីបិទមុខងារនេះ
ក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទស្ម័គ្រចិត្ត
DRC-011 ដូចក្នុងរូប
Fig. 16 ។

រូបភាពទាំងអស់នេះ ត្រូវបានកែសម្រួលឡើងវិញដោយក្រុមហ៊ុន វីអិលស៊ីធី កម្ពុជា ដើម្បីធានាបាននូវភាពត្រឹមត្រូវ និងភាពងាយស្រួលក្នុងការអាន។



ចុចលើរូបតំណាង "Add User" ដើម្បីបន្ថែមចំនួនប្រតិបត្តិករ ។



ចុចលើសញ្ញាចុចបីបញ្ជាក់
ដើម្បីបង្ហាញលេខសម្គាល់
VP.Start ID ទាំងអស់
របស់ឧបករណ៍បញ្ចេញផ្តាច់
ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ ឬក៏វាយលេខ
សម្គាល់ VP.Start ID
ក្នុងប្រអប់តែម្តងក៏បាន ។



ដើម្បីបើកសេវាកម្មព័ត៌មាន
ត្រូវចុចលើពាក្យ "Start
service" ដើម្បីឲ្យទូរស័ព្ទ
ស្អាតហ្វូនទទួលបានព័ត៌មាន
ដោយស្វ័យប្រវត្ត តាមរយៈ
កម្មវិធីទូរស័ព្ទស្អាតហ្វូន
DRC-011 ។






Fig. 18

▶ សេវាកម្មព័ត៌មានដំណើរ
ការបន្ទាប់ពីបើកមុខងារនេះ
ក្នុងកម្មវិធីនូវស័ព្ទស្ថាប័ន
DRC-011 ដូចក្នុងរូប
Fig. 18 ។


ចុចលើរូបតំណាង
"All Users" ។



▶ ជ្រើសរើស "VP.Start ID" ។



ចុចលើសញ្ញាចុចបីបញ្ជីរ
ដើម្បីបង្ហាញលេខសម្គាល់
VP.Start ID ទាំងអស់
របស់ឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់
ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ ឬក៏វាយលេខ
សម្គាល់ VP.Start ID
ក្នុងប្រអប់តែម្តងក៏បាន ។



ចុចលើប៊ូតុង "OK" ។

ចុចបើកមុខងារ "កំណត់
ទីតាំងបច្ចុប្បន្នភាព" ។




Fig. 45

- ជ្រើសរើសរបៀបបង្ហាញរូបភាពផែនទី ។
- បង្ហាញផែនទី Normal ។
- បង្ហាញផែនទី Hybrid ។
- បង្ហាញផែនទី Satellite ។
- បង្ហាញផែនទី Terrain ។




Fig. 46

ផែនទី Normal



Fig. 47

ផែនទី Hybrid



Fig. 48

ផែនទី Satellite

របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី DRC-011 លើទូរស័ព្ទស្នាមព័ត៌មាន





Fig. 53

ចុចលើ "GET CURRENT LOCATION" ដើម្បីចាប់យកកូអរដោនេទីតាំងនៅនឹងកន្លែង ។
ចុចលើប៊ូតុង "OK" ។




Fig. 54

ទីតាំង DRC-011 បានផ្លាស់ប្តូរ ។



ដាក់រូបភាពឧបករណ៍បញ្ចេញផ្ទៃក្នុងពីចម្ងាយក្នុងផែនទី



Fig. 55

ដើម្បីផ្លាស់រូបភាព ត្រូវចុចលើ VP.Start ID ឲ្យជាប់ដូចក្នុង Fig. 55 រហូតចេញផ្ទៃព័ត៌មាន ។
បន្ទាប់មកទៀត ចុចលើ "Change map picture" ។




Fig. 56

សម្រាប់រូបភាពត្រូវដាក់បញ្ចូលមានពីរបៀប៖ "Camera" មានន័យថាបើកមុខងារម៉ាស៊ីនថតដើម្បីថតរូបថតដាក់បញ្ចូល ។ "File" មានន័យថាជ្រើសរូបភាពដែលមានស្រាប់ក្នុងទូរស័ព្ទដើម្បីដាក់បញ្ចូល ។

រៀបចំប្រើប្រាស់កម្មវិធី DRC-011 លើទូរស័ព្ទស្នាម





Fig. 68



ចុចលើប៊ូតុង "YES" ដើម្បី
បញ្ចេញ Switchgear
ចំហ ។

សារបង្ហាញកម្រិតសេវា GSM
ផ្សាយចេញពីឧបករណ៍បញ្ជាផ្តោត
ភ្ជាប់ពីចម្ងាយអាច បង្ហាញចន្លោះ
ពី 1-31dBm តែងសេវាដែល
ល្អប្រសើរប្រហែល ធ្វើទំនាក់ទំនង
រវាងកម្មវិធីទូរស័ព្ទស្តាតហ្វូន
DRC-011 គឺជានឹង 15 dBm ។



Fig. 70

ដើម្បីភ្ជាប់ Switchgear ត្រូវ
ចុចលើប៊ូតុង "Close" ។



ចុចលើប៊ូតុង "YES" ដើម្បី
បញ្ជាឱ្យ Switchgear
ភ្ជាប់ ។



បញ្ជាឱ្យ Switchgear
ភ្ជាប់បានជោគជ័យ ដោយ
ប្រើតួអក្សរ "Close" ភ្លឺពណ៌
ក្រហម ។




Fig. | 75

ដើម្បីបើក Source Alarm
ត្រូវចុចលើប៊ូតុង Source
Alarm OFF បន្ទាប់មក
ចុចលើប៊ូតុង "OK" ។




Fig. 76

⚠ ចំណាំ

សារ "Success" បង្ហាញលើ
ផ្ទៃមុខងារគ្រប់គ្រង និងបញ្ហា
ចំណែកនៅលើប៊ូតុង Source
Alarm OFF ឬប៊ូតុង Source
Alarm ON ។



Fig. 73

ដើម្បីបើក Switch
Alarm ត្រូវចុចលើប៊ូតុង
Switch Alarm OFF
បន្ទាប់មកចុចលើប៊ូតុង
"OK" ។




Fig. 74

⚠ ចំណាំ

សារ "Success" បង្ហាញឈើ
ផ្ទៃមុខងាយគ្រប់គ្រង និងបញ្ជា
ចំណែកនៅលើប៊ូតុង Switch
Alarm OFF ឬប៊ូតុង Switch
Alarm ON ។




Fig. 81

ចុចលើប៊ូតុង "OK" ។




Fig. 82

មុខងារ Fault Flags បានបង្ហាញ ។



មុខងារកំណត់ត្រាប្រតិបត្តិការ




Fig. 83

ដើម្បីទាញយកទិន្នន័យកំណត់ត្រាប្រតិបត្តិការ ។
ចុចលើ "USER EVENT LOGS" ។




Fig. 84

ចុចលើប៊ូតុង "Refresh" ។
ដើម្បីទាញយកទិន្នន័យ ។



ទិនន័យត្រូវបានលុប ។





Fig. 90

បង្ហាញពីតំណររបស់
ឧបករណ៍បញ្ជាផ្ទៃក្នុងពី
ចម្ងាយ DR-011 ។
▶ ចូចស៊ី "TRACKING
ABILITIES" ។



ចុចលើប៊ូតុង "OK" ។




Fig. 92

▶ ចុចលើពាក្យ "READ
 DATA ON PHONE"
 ដើម្បីទទួលបានទិន្នន័យពី
 កម្មវិធីទូរស័ព្ទស្ថាតហ្វូន ។

▶ ចុចលើពាក្យ "UPDATE
 SYSTEM" ដើម្បីធ្វើ
 បច្ចុប្បន្នភាពពីកម្មវិធីទូរស័ព្ទ
 ស្ថាតហ្វូនទៅ ឧបករណ៍
 បញ្ចេញចំភ្ជាប់ពីចម្ងាយ ។

▶ ចុចលើពាក្យ "UPDATE
 PHONE" ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្ន
 ភាពមកកាន់កម្មវិធីទូរស័ព្ទ
 ស្ថាតហ្វូន ។



២១ ការប្តូរឈ្មោះលេខសម្គាល់ VP.Start ID




Fig. 96

ដើម្បីប្តូរឈ្មោះលេខសម្គាល់
VP.Start ID ។
ចុចលើរូបតំណាង
VP.Start ID ឲ្យជាប់ ។



Fig. 97

ចុចលើពាក្យ "Rename" ។




Fig. 98

វាយឈ្មោះថ្មីដែល ចង់កែប្រែ
បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុង "OK" ។




Fig. 99

ឈ្មោះថ្មីរបស់ឧបករណ៍
បញ្ជាក់ច្បាស់ពីចម្ងាយបាន
ប្តូរដោយជោគជ័យ ។



លុបឧបករណ៍បញ្ជាផ្ទាល់ពីចម្ងាយចេញពីកម្មវិធីទូរស័ព្ទស្នាមលេខ



Fig. 100

ដើម្បីលុបរូបតំណាង
VP.Start ID ចេញពី
កម្មវិធី ។
ចុចលើរូបតំណាង
VP.Start ID ឲ្យជាប់ ។




Fig. 101

ចុចលើពាក្យ "Delete" ។
រួចចុចលើប៊ូតុង "OK" ។




Fig. 102

សារ "Success" បង្ហាញលើផ្ទៃ
កម្មវិធី ដែលបញ្ជាក់ថាឧបករណ៍
បញ្ជាផ្ទាល់ពី ចម្ងាយលុប
ចេញពីកម្មវិធី ។



លុបព័ត៌មានកំហូច





Fig. 103


ដើម្បីលុបព័ត៌មានកំហូច ។
ចុចលើរូបតំណាង
VP.Start ID ឲ្យជាប់ ។




ដើម្បីប្តូររូបភាពនៅលើ
ឧបករណ៍បញ្ជាផ្ទៃក្នុង ។
ចុចលើរូបតំណាង
VP.Start ID ឲ្យជាប់ ។



➡ ចុចលើ "Clear Alarm" ។




ព័ត៌មានកំហូចរបស់
VP.Start ID ត្រូវបាន
លុប ។




▶ ចុចលើពាក្យ "Change profile picture" ។

ថែកវីលែក VP.Start ID
ទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទដទៃ ។
ចុចលើរូបភាព VP.Start
ID ឲ្យជាប់ ។
-ចុចលើពាក្យ "Share ID" ។




- វាយលេខទូរស័ព្ទដែលត្រូវចែករំលែក ។
- ចុចលើប៊ូតុង "SEND" ។




⚠ ចំណាំ

នៅផ្នែកម៉ូឌីនូស័ព្ទស្ថាប័នប្រទេស
បង្ហាញសារ "Success" ជាការ
បញ្ជាក់ថា ការចែករំលែក
VP.Start ID បានជោគជ័យ ។



⚠ ចំណាំ

❖ ព័ត៌មានរបស់ឧបករណ៍បញ្ជាផ្ទុំភ្ជាប់ពីចម្ងាយ បានបង្ហាញជាសារនៅលើទូរស័ព្ទដែលបានចែករំលែក ។





មុខងារជូនដំណឹងពីតំរូវការកំហូច




Fig. 132

ជូនដំណឹង ពីតំរូវការកំហូច
ពេល Switchgear ចំហ ។




Fig. 133

ជូនដំណឹង ពីតំរូវការពេល
តង់ស្យុងប្រភព 22kV
ដាច់ ។




Fig. 134

ចំណាំ

សារពីតំរូវការកំហូចនឹងបង្ហាញ
ឡើងនៅពេលណាមានកាតព្វកិច្ច
ប្រក្រតីកើតឡើងដូចជា៖
Switchgear ចំហ និង
តង់ស្យុងប្រភព 22kV ដាច់ ។




Fig. 135

ចំណាំ

ចុចពាក្យ "LOGIN" ដើម្បីចូល
ក្នុងមុខងារគ្រប់គ្រង និងបញ្ជា ។
ចុចពាក្យ "EXIT" បិទផ្ទៃពីតំរូវ
ការកំហូច ។

របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី DRC-011 ដើម្បីស្ទង់ស្ថានភាពប្រព័ន្ធ





LED Light Status Explanation

LED Light	LED Status	System Working Status
Power	Off	The Power button is not turned On. No power input.
	Red	Power On
Running	Red (blinking every 1s)	Running normally
GSM	Red On	GSM On
	Off	GSM Off
Net	64ms On/800ms Off	GSM has not registered to a network
	64ms On/3000ms Off	GSM has registered to a network
	64ms On/300ms Off	GPRS communication
	Off	GSM is not running

ពិនិត្យដំណើរការ Serial របស់ឧបករណ៍ បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ DRC-011




Fig. 01

ដើម្បីពិនិត្យដំណើរការ "Serial" របស់ឧបករណ៍ បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ DRC-011 ដំណើរការ ឬ មិនដំណើរការ ។
ចុចលើ "សញ្ញាចុចកាបញ្ជី" ។




Fig. 02

ចុចលើ "Test Serial" ។




Fig. 03

ភ្ជាប់រន្ធលេខ២ ទៅរន្ធលេខ៣ នៃ RS232 Port របស់ឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ ភ្ជាប់ DRC-011 ។




Fig. 04

ចុចលើប៊ូតុង "OK" ។




Fig. 05

ប្រសិនបើសារបង្ហាញ
"Bad" Serial មិន
ដំណើរការ ។

⚠ ចំណាំ

📍 សារជូនដំណឹង "Bad" បញ្ជាក់ថា
Serial របស់ឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់
ភ្ជាប់ DRC-011 មិនដំណើរ
ការ (ខូច) ។




Fig. 06

ប្រសិនបើសារបង្ហាញ
"Good" Serial
ដំណើរការ ។

⚠ ចំណាំ

📍 សារជូនដំណឹង "Good" បញ្ជាក់
ថា Serial របស់ឧបករណ៍បញ្ជា
ផ្តាច់ភ្ជាប់ DRC-011 ដំណើរ
ការល្អ ។

ទំនាក់ទំនង និងជំនួយបច្ចេកទេស



VP.Start



- 📍 អាសយដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល៖ ផ្ទះលេខ ១៥ ផ្លូវ ១០៤ សង្កាត់ បឹងកក់ ២ ខណ្ឌ ទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
- 📍 អាសយដ្ឋានមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍៖ ផ្ទះលេខ ២៩ ផ្លូវ ១៩៤៦ សង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌ សែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
- ☎ ផ្នែកបម្រើអតិថិជន៖ (+៨៥៥) ២៣ ៨៨៨ ១៦៧ / ៨៦ ៦៦៦ ៦៧៧ / ៩៨ ៥៥៥ ៥៨៩
- ✉ គេហទំព័រ៖ www.vpstart.com
អ៊ីមែល៖ sale@vpstart.com / info@vpstart.com



www.vpstart.com



ទំនាក់ទំនង និងជំនួយបច្ចេកទេស



VP-DOC-UG-D011.KH-V1.1
www.vpstart.com



អ៊ីមលែ៖ sale@vpstart.com / info@vpstart.com



ផ្នែកបម្រើអតិថិជន៖ (+៨៥៥) ២៣ ៨៨៨ ១៦៧ / ៨៦ ៦៦៦ ៦៧៧ / ៩៨ ៥៥៥ ៥៨៩

