



ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាឡិកាវាស់ ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយ DRC-012G



កម្មសិទ្ធិ និងរក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ដោយ VP.Start Technology Co., Ltd

គ្មានផ្នែកណាមួយនៃឯកសារនេះអាចត្រូវបានផលិតឡើងវិញ ឬក្នុងទម្រង់ណាមួយ មធ្យោបាយណាមួយដោយគ្មានការយល់ព្រម
ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពីក្រុមហ៊ុន VP.Start Technology Co., Ltd ឡើយ ។

និក្ខិតសញ្ញា និងការអនុញ្ញាត © ២០២៤

 និងនិក្ខិតសញ្ញាផ្សេងៗជាទ្រព្យសម្បត្តិ និងកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន VP.Start Technology Co.,Ltd ។

ក្រុមហ៊ុន VP.Start Technology Co., Ltd ផ្តល់ប្រឹក្សាជូនអតិថិជននូវជំនួយទាំងផ្នែកបច្ចេកទេស និងសេវាកម្មផ្សេងៗ
ជាច្រើនទៀតជានិច្ច។ សម្រាប់តម្រូវការជំនួយណាមួយ សូមទាក់ទង ការិយាល័យកណ្តាលរបស់ក្រុមហ៊ុន ។

VP.Start HQ

អាសយដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល៖ ផ្ទះលេខ ១៥ ផ្លូវ ៦០៤ សង្កាត់ បឹងកក់ ២ ខណ្ឌ ទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

VP.Start Sen Sok Valley Campus

អាសយដ្ឋានមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍៖ ផ្ទះលេខ ២៩ ផ្លូវ ១៩៤៦ សង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌ សែនសុខ រាជធានី
ភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

- ផ្នែកបម្រើអតិថិជន៖ (+៨៥៥) ២៣ ៨៨៨ ១៦៧ / ៨៦ ៦៦៦ ៦៧៧ / ៩៨ ៥៥៥ ៥៨៩
- គេហទំព័រ៖ www.vpstart.com
- អ៊ីមែល៖ sale@vpstart.com/info@vpstart.com

រក្សាសិទ្ធិ

កម្មសិទ្ធិវីគី.ស្ពាត
រក្សាសិទ្ធិ©វីគី.ស្ពាត ចេកណន្ទរដ្ឋ



មាតិកា



មាតិកា

សេចក្តីផ្តើម	១
ទិដ្ឋភាពទូទៅ	២
វិមាត្ររបស់ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាឡិកាវាស់ស្ទង់ថាមពល អគ្គិសនីពីចម្ងាយ DRC-012G	៣
លក្ខណៈបច្ចេកទេស និងមុខងារ	៤
របៀបដំឡើងឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាឡិកាវាស់ស្ទង់ថាមពល អគ្គិសនីពីចម្ងាយ DRC-012G	៨
របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី DRC-012G លើទូរស័ព្ទស្អាតហ្វូន	១៦
របៀបដោះស្រាយបញ្ហា	៥៥
ទំនាក់ទំនង និងជំនួយបច្ចេកទេស	៥៦



សេចក្តីផ្តើម

DRC-012G ជាឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យ និងតាមដានព័ត៌មានរបស់នាឡិកាវាស់ស្ទង់ ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយតង់ស្យុងមធ្យម និងទាបបំប៉ននៅលើនាឡិកាវាស់ស្ទង់ ថាមពលអគ្គិសនី EDM1 ។ DRC-012G ធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង និងមានភាព ងាយស្រួលក្នុងការត្រួតពិនិត្យតាមដានទិន្នន័យថាមពល ចរន្ត តង់ស្យុង កត្តាអនុភាព ប្រេកង់ របស់បន្ទុកប្រើប្រាស់លើបណ្តាញអគ្គិសនី ។ DRC-012G ប្រើប្រាស់ បច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគមន៍ GSM និង GPRS ជាមធ្យោបាយបញ្ជូនទិន្នន័យ និង ទទួលបានព័ត៌មានដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រតិបត្តិការទំនាក់ទំនង គ្រប់គ្រង និងតាមដាន នាឡិកាវាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនី EDM1 នៅតាមទីតាំងនីមួយៗ ។ ជាងនេះទៅទៀត DRC-012G ផ្តល់ព័ត៌មាននៅពេលមានការបាត់បង់ថាមពលអគ្គិសនីកើតឡើង ដែលជួយប្រតិបត្តិការកាត់បន្ថយការចំណាយលើប្រតិបត្តិការណ៍អាជីវកម្ម ។



សេចក្តីផ្តើម



ទិដ្ឋភាពទូទៅ




ប្រអប់វេចខ្ចប់ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាឡិកាវាស់ស្ទង់
ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយ DRC-012G


ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាឡិកាវាស់ស្ទង់ថាមពល
អគ្គិសនីពីចម្ងាយ DRC-012G




វិមាត្ររបស់ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាឡិកាវាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយ




ទិដ្ឋភាពឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាឡិកាវាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយ DRC-012G លក្ខណៈ 3D



ទិដ្ឋភាពពីចំហៀងខាងឆ្វេង



ទិដ្ឋភាពពីមុខ



ទិដ្ឋភាពពីចំហៀងខាងស្តាំ



Reactive Energy Import

Yes

Reactive Energy Export	Yes
Monitoring Features:	
Data Energy TOU Rating	Optional (DRS Available)
Meter Serial Number	Yes
Meter Date & Time	Yes
System Setting Features:	
Tracking Ability	Yes
Source Supply OFF Alarm (On/Off)	Yes
Loss of Phase Alarm (On/Off)	Yes
Meter Model Support	MK10A/MK10E/MK6N
Low Current Warning Setting Value	0.01-100 A
Meter Interface Connection	Serial/IR-Reader
Software Management:	
Add/Remove User	Yes
Add/Remove Controller (DRC-012G)	Yes
View all Controllers (DRC-012G)	Yes
View all Users	Yes




លក្ខណៈបច្ចេកទេស និងមុខងារ


Check and top up balance	Yes
Alarm Notifications:	
Source Supply OFF Alarm	Yes
Loss of Phase Alarm	Yes
Low Current Warning Alarm	Yes
Door Open Alarm	Yes
Physical Specifications:	
Mounting Position	The Remote Control (DRC-012G) is Connected Inside the MV Metering Cabinet (EDMI).
Dimensions	H=88mm x L=122mm x W=30mm
Weight	200mg

របៀបដំឡើងឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាឡិកាវាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយ DRC-012G


គ្រឿងបរិក្ខារ




ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាឡិកាវាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយ DRC-012G ចំនួន ១




ដើមទម្រង់ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាឡិកាវាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយ DRC-012G ចំនួន ១




អង់តែនា GSM ចំនួន ១




ឧបករណ៍ទាញយកទិន្នន័យ (Infrared) ចំនួន ១




ឧបករណ៍ការពារពន្លឺរបស់ឧបករណ៍ទាញយកទិន្នន័យ (Infrared) ចំនួន ១




ខ្សែភ្លើងចរន្តជាប់ ចំនួន ១



ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាបើកទ្វារ ចំនួន ១



ដើមទម្រង់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាបើកទ្វារ ចំនួន ១




ខ្សែចំណងជ័រ ចំនួន ៤

របៀបដំឡើងឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាឡិកាវាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយ DRC-012G

របៀបដំឡើងឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាឡិកាវាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនីពីម្សាយ DRC-012G




VP-DOC-UG-D012G.KH-V1.1
www.vpstart.com



គ្រាប់មិន ចំនួន ៤




វីស ចំនួន ២




វីសមានក្បាលខ្លៅ ចំនួន ២


សម្ភារសម្រាប់ដំឡើង




ម៉ូម៉ែត្រ



ឆ្នើរសមុខ ៤



ដង្កាប់បញ្ចុះគ្រាប់មិន




ដង្កាប់កាត់ខ្សែភ្លើង


របៀបដំឡើងឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាឡិកាវាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនីធម្មតា DRC-012G




**ដំណើរការដំឡើងឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាឡិកាវាស់
ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយ DRC-012G**




បំពាក់ជើងទម្រង់បករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាឡិកាវាស់ស្ទង់ថាមពល
អគ្គិសនីពីចម្ងាយ នៅលើជើងទម្រង់ក្នុងទូដាក់នាឡិកាវាស់ស្ទង់
ថាមពលអគ្គិសនី ។



ដោះគម្របចេញពីនាឡិកាវាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនី
(Casborn) ។



ភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងទៅនឹង Modem Power របស់នាទីកា
វ៉ាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនី ។




វាស់តង់ស្យុងចរន្តជាប់រវាងប៊ូល បូក (+) និង ដក (-) នៅលើខ្សែភ្លើងចរន្តជាប់ ដោយប្រើប្រាស់អ្នកម៉ែត្រ ។




ចំណាំ


តាំងស្បូងសម្រាប់ដំណើរការឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាឡិកាវាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយ ពីចន្លោះ 12VDC ទៅ 24VDC ។




បំប្រែកម្រិតទាញយកកម្រិតរំពង់ (Infrared) និងឧបករណ៍ការពារពន្លឺរបស់វាទៅលើនាឡិកាវាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនី ។




ដោតខ្សែភ្លើងចរន្តជាប់ទៅក្នុងរន្ធ 24VDC ដែលស្ថិតនៅចំហៀងខាងស្តាំ ។





ភ្ជាប់ខ្សែរបស់ឧបករណ៍ទាញយកកម្រិតរំពង់ (Infrared) ទៅកាន់ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាឡិកាវាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយ DRC-012G ។



ដំឡើងអង្កែន GSM នៅទីតាំងដែលអាចចាប់សេវាទូរស័ព្ទបានល្អ ។



ភ្ជាប់ខ្សែអង្កែន GSM ទៅកាន់រន្ធ ANT នៅលើឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាឡិកាវាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយ DRC-012G ។




ដំឡើងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាបើកទូរស័ព្ទជាមួយនិងដើមទម្ររបស់វានៅក្នុងទូរនាឡិកាវាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនី ។

របៀបដំឡើងឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាឡិកាវាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយ DRC-012G



VP-DOC-UG-D012G.KH-V1.1
www.vpstart.com



បើកកុងតាក់ដើម្បីបើកភ្លើងដំណើរការ ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យ
នាឡិកាវាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយ DRC-012G ។

⚠ ចំណាំ

- ⚡ ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាឡិកាវាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយ DRC-012G ដំណើរការធម្មតា Running LED ភ្លឺប្រហែលៗ រៀងរាល់ ១វិនាទី ។
- ⚡ សេវា GSM (GSM Connection) ដែលធ្វើការត្រឹមត្រូវ Net LED ភ្លឺប្រហែលៗ រៀងរាល់ ៣វិនាទី ។
- ⚡ GSM Module ដំណើរការធម្មតា GSM LED ភ្លឺរាប់ ។

របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី DRC-012G លើទូរស័ព្ទស្អាតហ្វូន

របៀបដំឡើង និងប្រើប្រាស់កម្មវិធី



របៀបដំឡើងកម្មវិធី DRC-012G លើទូរស័ព្ទស្អាតហ្វូន




Fig. 01

ចុចលើ "DRC-012G .apk" ដើម្បីដំឡើងកម្មវិធី ។




Fig. 02

ចុចលើពាក្យ "Install" ។




Fig. 03

ចុចលើពាក្យ "Done" ដើម្បីបញ្ចប់ការដំឡើងកម្មវិធី ។




Fig. 04

រូបតំណាងកម្មវិធី DRC-012G ដែលបានដំឡើងរួចរាល់ ។

របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី DRC-012G លើទូរស័ព្ទស្អាតហ្វូន



ចុចលើ រូបតំណាងកម្មវិធី
"DRC-012G" ដើម្បី
បើកដំណើរការកម្មវិធី ។




ប្រសិនបើប្រព័ន្ធលេចឡើង
ផ្ទាំងការអនុញ្ញាត
DRC-012G ដើម្បីចូល
ប្រើកម្មវិធី ។

▶ បន្ទាប់មកចូចលើ
"Continue" ។



ទម្រង់បែបបទបង្កើតឈ្មោះ
គណនេយ្យអ្នកប្រើប្រាស់ ។



បង្កើតឈ្មោះគណនេយ្យ
អ្នកប្រើប្រាស់ និងពាក្យ
សម្ងាត់របស់កម្មវិធី ។

ចុចលើពាក្យ "LOGIN"
ចូលក្នុងកម្មវិធី ។




Fig. 13

មុខងាររបស់កម្មវិធី
DRC-012G ។




Fig. 15

ជាលំនាំដើមបន្ទាប់ពីដំឡើង
កម្មវិធីនេះ សេវាកម្មជូន
ដំណឹងព័ត៌មានគឺបើកដោយ
ស្វ័យប្រវត្តិ ។
ដើម្បីបិទសេវាកម្មជូនដំណឹង
ព័ត៌មានត្រូវចុចលើពាក្យ
"Stop service" ដើម្បី
បិទរាល់ការទទួលព័ត៌មាន
តាមរយៈកម្មវិធីទូរស័ព្ទស្អាត
ហ្វូន DRC-012G ។



មុខងារបន្ថែម




Fig. 14

ចុចទីនេះដើម្បីបង្ហាញជំនួយ
សេវាកម្ម និងចាកចេញពីកម្ម
វិធី ។




Fig. 16

សេវាកម្មជូនដំណឹងព័ត៌
មានមិនដំណើរការបន្ទាប់
បិទមុខងារនេះក្នុងកម្មវិធី
ទូរស័ព្ទស្អាតហ្វូន
DRC-012G ដូចក្នុងរូប
Fig.16 ។






Fig. 21

ជ្រើសរើស "VP.Start ID" ។




Fig. 22





Fig. 23

VP.Start ID ដែលបាន ជ្រើសរើស ។




Fig. 24

វាយបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទ ប្រតិបត្តិករដែលត្រូវបញ្ចូល ក្នុងប្រអប់ "Add User ID" ។
កំណត់សិទ្ធិប្រតិបត្តិការដើម្បី ធ្វើប្រតិបត្តិការណ៍ (Admin ឬ User) ។
ចុចលើពាក្យ "SUBMIT" ។






Fig. 37

វាយបញ្ចូលឈ្មោះទីតាំង
ដែលត្រូវដំឡើង ។
វាយបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទ
(VP.Start ID) ដែលដាក់
ក្នុងឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យ
នាឡិកាវាស់ស្ទង់ថាមពល
អគ្គិសនីពីចម្ងាយ ។



Fig. 38

ចុចលើប៊ូតុង "ADD"
ហើយបញ្ជាក់ដោយ ប៊ូតុង
"OK" ។



ផែនទី



Fig. 39

ចំណាំ
នៅផ្នែកម្យ៉ាងទូរស័ព្ទស្អាតហ្វូន
បង្ហាញសារ "Success"
ជាការបញ្ជាក់ថាការបញ្ចូល
VP.Start ID របស់ឧបករណ៍
ត្រួតពិនិត្យនាឡិកាវាស់ស្ទង់
ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយ
ទទួលជោគជ័យ ។




Fig. 40

ទាញផ្ទាំងរបាយការណ៍
ជូនដំណឹងរបស់កម្មវិធី
ទូរស័ព្ទស្អាតហ្វូនចុះក្រោម ។






Fig. 41

ចុចបើកមុខងារ "កំណត់
ទីតាំងបច្ចុប្បន្នភាព" ។



Fig. 42

ចុចបើកមុខងារ "អ៊ីនធឺណិត" ។



Fig. 43

ចុចលើរូបតំណាង "Map
Views" ។




Fig. 44

ជ្រើសរើស 'VP-Start ID' ។

របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី DRC-012G លើទូរស័ព្ទស្របច្បាប់






Fig. 49

ផែនទី Terrain




Fig. 50

ចុចលើ VP.Start ID ឲ្យ
ជាប់ដើម្បីចូលទៅកាន់ ការ
បង្ហាញផ្លូវធ្វើដំណើរទៅកាន់
DRC-012G តាមរយៈ
ផែនទី "Google" ។

៩០

កំណត់កូអរដោនេទីតាំងដំឡើង




Fig. 51

ដើម្បីកំណត់កូអរដោនេទីតាំង
របស់ VP.Start ID នៅ
ក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទស្ថាប័ន
ត្រូវចុចលើ VP.Start ID
ឲ្យជាប់រហូតចេញផ្ទៃព័ត៌មាន ។




Fig. 52

ជ្រើសរើស "Change
map coordinates" ។

របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី DRC-012G លើទូរស័ព្ទស្ថាប័ន




Fig. 53

ចុចលើ "GET CURRENT LOCATION" ដើម្បីចាប់យកកូអរដោនេទីតាំងនៅនឹងកន្លែង ។
ចុចលើប៊ូតុង "OK" ។




Fig. 54

ទីតាំង DRC-012G បានផ្លាស់ប្តូរ ។



ដាក់រូបភាពឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាឡិកាវាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយក្នុងផែនទី



Fig. 55

ដើម្បីផ្លាស់រូបភាព ត្រូវចុចលើ VP.Start ID ឲ្យជាប់ដូចក្នុង Fig 51 រហូតចេញផ្ទៃព័ត៌មាន ។
បន្ទាប់មកទៀត ចុចលើ "Change map picture" ។




Fig. 56

សម្រាប់រូបភាពត្រូវដាក់បញ្ចូលមានពីរបៀប៖
"Camera" មានន័យថាបើកមុខងារម៉ាស៊ីនថតដើម្បីថតរូបថតដាក់បញ្ចូល ។
"File" មានន័យថាជ្រើសរូបភាពដែលមានស្រាប់ក្នុងទូរស័ព្ទដើម្បីដាក់បញ្ចូល ។






Fig. 57

រូបភាពឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យ
នាឡិកាវាស់ស្ទង់ថាមពល
អគ្គិសនីពីចម្ងាយក្នុងផែនទី
បានផ្លាស់ប្តូរ ។



លុបរូបភាពឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាឡិកាវាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយចេញពីផែនទី




Fig. 58

ដើម្បីលុបរូបភាពឧបករណ៍
ត្រួតពិនិត្យនាឡិកាវាស់ស្ទង់
ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយ
DRC-012G ចេញពី
ផែនទី ។




Fig. 59

ចុចលើ VP.Start ID ឲ្យ
ជាប់ដូចក្នុង Fig 51 រហូត
ចេញផ្ទៃព័ត៌មាន ។
ចុចលើពាក្យ "Delete
map picture" បន្ទាប់មក
ចុចលើប៊ូតុង "OK" ។




Fig. 60

រូបភាពឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យ
នាឡិកាវាស់ស្ទង់ថាមពល
អគ្គិសនីពីចម្ងាយក្នុងផែនទី
បានលុបចេញ ។

របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី DRC-012G លើទូរស័ព្ទស្រូតប្រព័ន្ធ





បង្ហាញចំនួនឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាឡិកាវាស់ស្ទង់ ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយទាំងអស់




Fig. 61

ចុចលើរូបតំណាង "All ID" ។



Fig. 62

លេខសម្គាល់ "VP.Strat ID" របស់ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាឡិកាវាស់ស្ទង់ ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយ DRC-012G បានបង្ហាញ លើផ្ទៃ "All ID" ។



មុខងារវាស់វែងថាមពលប្រើប្រាស់




Fig. 63

ចុចលើ លេខសម្គាល់ "VP.Strat ID" ។




Fig. 64

មុខងារវាស់វែងថាមពលប្រើប្រាស់នេះសម្រាប់បង្ហាញ លេខ Serial នាឡិកាវាស់ស្ទង់ថាមពល កាលបរិច្ឆេទ ថាមពលសកម្ម (ចូល និង ចេញ) ថាមពលអសកម្ម (ចូល និង ចេញ) និង TOU ។

ចុចលើ "ENERGY MEASUREMENTS" ។






Fig. 77

បញ្ចូលតម្លៃ Current Warning (0.01-100A) ។
ចុចលើប៊ូតុង "UPDATE" ។




Fig. 78

ចុចលើប៊ូតុង "OK" ។



Fig. 79

សារ "Success" បង្ហាញលើផ្ទៃកម្មវិធី ដែលបញ្ជាក់ថា ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យបានឡើងវិញ។ វាសម្បូនថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយត្រូវបានកំណត់ Current Warning ជោគជ័យ ។



Fig. 80

ដើម្បីបិទការកំណត់ ជូនដំណឹង "Current Warning" ។
សូមចុចលើប៊ូតុង "ON" ។




Fig. 81

ចុចលើប៊ូតុង "OK" ។




Fig. 82

⚠ ចំណាំ

📍 សារ "Success" បង្ហាញលើផ្នែកម្មវិធី ដែលបញ្ជាក់ថាឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាឡិកាវាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយត្រូវបានបិទកម្រិតជំពាក់ "Current Warning" ដោយជោគជ័យ ។



Fig. | 83

Current Warning
ត្រូវបានបិទ ។




Fig. | 84

ដើម្បីបិទការជូនដំណឹងដាច់
ប្រភព ។

❖ ចុចលើ "Source Alarm
ON" ។



Fig. 87

"Source Alarm"
ត្រូវបានបិទ ។




Fig. 88

ដើម្បីបិទការជូនដំណឹងពីការ
បាត់បង់ហ្វូស (LOP)
សូមចុចលើប៊ូតុង
"LOP Alarm ON" ។




Fig. 85

ចុចលើប៊ូតុង "OK" ។




Fig. 86

សារ "Success" បង្ហាញលើ
ផ្ទៃកម្មវិធី ដែលបញ្ជាក់ថា
ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យបានត្រឹមត្រូវ
ស្តង់ដារមូលដ្ឋានអគ្គិសនីពីចម្ងាយ
ត្រូវបានបិទ Source Alarm
ដោយជោគជ័យ ។




Fig. | 95

Port បញ្ជូនទិន្នន័យ ត្រូវ
បានកំណត់ ។




Fig. 93

ចុចលើប៊ូតុង "OK" ។





Fig. 96

ដើម្បីកំណត់ប្រភេទនាឡិកា
វាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនី
សូមជ្រើសរើស MK10A,
MK10E ឬ MK6N
(ប្រភេទនាឡិកាវាស់ស្ទង់
ថាមពលអគ្គិសនី ដែល
បំពាក់ក្លាបនឹង DRC-012G) ។

• ចុចលើប៊ូតុង "UPDATE
MODEL" ។





មុខងារ Load Profile




Fig. 101

ដើម្បីទាញយករបាយការណ៍
បន្ទុករបស់ MV Meter ។
ចុចលើ "LOAD
PROFILE" ។




Fig. 102

ចុចដើម្បីបង្ហាញប្រតិទិន ។




Fig. 103

ជ្រើសរើសកាលបរិច្ឆេទដើម្បី
ទាញយករបាយការណ៍បន្ទុក
រួច ចុចលើប៊ូតុង "OK" ។




Fig. 104

ជ្រើសរើសម៉ោង និងចំនួន
SMS ដើម្បីបង្ហាញ ។
បន្ទាប់មកចុចលើ
សញ្ញា "Refresh" ។



Load Profile


Meter KPC F01

Select hour: 10 h Amount (kWh): kWh


Load Profile

Medium Voltage Distribution Bus 22kV


ទិន្នន័យរបាយការណ៍បន្តិក
ប្រើប្រាស់ត្រូវបានលុបចេញ
ពីកម្មវិធីទូរស័ព្ទស្អាតហ្នូន ។



បង្ហាញពីតំរូវការរបស់
ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាឡិកា
វាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនីពី
ចម្ងាយ DRC-012G ។
➡ ចូរដើរ "TRACKING
ABILITIES" ។



ចុចលើប៊ូតុង "OK" ។



- ▶ ចុចលើពាក្យ "READ DATA ON PHONE" ដើម្បីទទួលបានទិន្នន័យពីកម្មវិធីទូរស័ព្ទស្អាតហ្វូន ។
- ▶ ចុចលើពាក្យ "UPDATE SYSTEM" ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពីកម្មវិធីទូរស័ព្ទស្អាតហ្វូនទៅ ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាឡិកាវាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយ ។
- ▶ ចុចលើពាក្យ "UPDATE PHONE" ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពមកកាន់កម្មវិធីទូរស័ព្ទស្អាតហ្វូន ។

**លុបឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាឡិកាវាស់ស្ទង់ថាមពល
អគ្គិសនីពីចម្ងាយចេញពីកម្មវិធីទូរស័ព្ទស្អាតហ្វូន**



ដើម្បីលុបបន្ទប់តំណាង
VP.Start ID ចេញពី
កម្មវិធី ។

ចុចលើបន្ទប់តំណាង
VP.Start ID ឲ្យជាប់ ។



▶ ចុចលើពាក្យ "Delete" ។
រួច ចុចលើប៊ូតុង "OK" ។

លុបព័ត៌មានកំហូច



ចំណាំ

សារ "Success" បង្ហាញលើផ្ទៃកម្មរ៉ឺម៉ក ដែលបញ្ជាក់ថាបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាឡិកាវ៉ាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយលុបចេញពីកម្មរ៉ឺម៉ក ។



ដើម្បីលុបព័ត៌មាន។
ចុចលើរូបតំណាង
VP.Start ID ចុចរូប ។




Fig. 121

ចុចលើពាក្យ Clear Alarm ១




Fig. 122

ពីតំបន់កំហូចត្រូវ បានលុបចេញ ។



ប្តូររូបភាពនៅលើឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាឡិកា វាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយ



Fig. 123

ដើម្បីប្តូររូបភាពនៅលើឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាឡិកា វាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយ ។
ចុចលើរូបតំណាង VP.Start ID ឲ្យជាប់ ។




Fig. 124

ចុចលើពាក្យ "Change profile picture" ។




Fig. 125

សម្រាប់រូបភាពត្រូវដាក់
បញ្ចូលមានពីរបៀប៖
ចុចលើ "Camera"
មានន័យថាបើកមុខងារ
ម៉ាស៊ីនថតដើម្បីថតរូបថត
ដាក់បញ្ចូល ។
ចុចលើ "File" មានន័យថា
ជ្រើសរូបភាពដែលមានស្រាប់
ក្នុងទូរស័ព្ទដើម្បីដាក់បញ្ចូល ។




Fig. 126

រូបភាពនៅលើ VP.Start
ID ត្រូវបានប្តូរ ។



លុបរូបភាពនៅលើឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាឡិកាវាស់ ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយ




Fig. 127

ដើម្បីលុបរូបភាពដែលបាន
ដាក់នៅលើឧបករណ៍ត្រួត
ពិនិត្យនាឡិកាវាស់ស្ទង់
ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយ ។
ចុចលើរូបភាព VP.Start
ID ឲ្យជាប់ ។




Fig. 128

ចុចលើពាក្យ "Delete
profile picture" ។
រួចចុចលើប៊ូតុង "OK" ។




Fig. 129

រូបភាពនៅលើឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាឡិកាវាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយបានលុបចេញដោយជោគជ័យ ។



ពិនិត្យ ឬ បញ្ចូលសមតុល្យ




Fig. 130

ដើម្បី ពិនិត្យ ឬ បញ្ចូលសមតុល្យទឹកប្រាក់ ។
ចុចលើរូបភាព VP.Start ID ឲ្យជាប់ ។
ចុចលើពាក្យ "Top up Balance" ។




Fig. 131

វាយលេខកូដដើម្បីពិនិត្យ ឬ បញ្ចូលសមតុល្យទឹកប្រាក់ក្នុងឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាឡិកាវាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយ ។
ចុចលើប៊ូតុង "SUBMIT" ដើម្បីពិនិត្យ ឬ បញ្ចូលសមតុល្យ ទឹកប្រាក់ ។




Fig. 132

ចុចលើប៊ូតុង "OK" ។

របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី DRC-012G លើទូរស័ព្ទស្របច្បាប់






Fig. 135

ផែនទី "Google Map" ក្នុង Drive Mode បានបង្ហាញផ្លូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ VP.Start Controller ។




Fig. 133

សារបង្ហាញពីសមតុល្យទឹកប្រាក់ ។




Fig. 136

ចុចលើសញ្ញា "X" ដើម្បីមើលក្នុងទិដ្ឋភាពផែនទី Google ។




Fig. 134

មើលផែនទី Google ជាមួយ Drive Mode ដើម្បីបង្ហាញផ្លូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ VP.Start Controller ។ ចុចលើរូបភាព "VP.Start ID" ឲ្យជាប់ ។ ចុចលើពាក្យ "Google Map" ។



Google Map




Fig. 141

ចំណាំ

❗ ព័ត៌មានរបស់ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យ នាឡិកាវាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនី ពីចម្ងាយ បានបង្ហាញជាសារនៅ លើទូរស័ព្ទដែលបានចែក រំលែក ។




Fig. 143

ចុចប៊ូតុង "OK" កម្មវិធី ទូរស័ព្ទស្អាតហ្វូននឹងបញ្ជូន ព័ត៌មានពី ឧបករណ៍ត្រួត ពិនិត្យនាឡិកាវាស់ស្ទង់ ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយ និងទូរស័ព្ទទៅកាន់ក្រុម ការងារបច្ចេកទេស ដើម្បី ផ្តល់ដំណឹងអោយជួយ ដោះស្រាយ បញ្ហាបន្ទាន់ ។



ជំនួយបច្ចេកទេសពី VP.Start




Fig. 142

ផ្តល់ដំណឹងពី VP.Start ID ទៅកាន់ក្រុមការងារបច្ចេក ទេស VP.Start ដើម្បីស្នើ សុំជំនួយបច្ចេកទេស ។

ចុចលើរូបភាព VP.Start ID ឲ្យជាប់ ។

ចុចលើ "VPStart Help" ។




Fig. 144

ចំណាំ

❗ ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាឡិកាវាស់ ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយ DRC-012G បានធ្វើការចែក រំលែកលេខសម្គាល់ទៅកាន់ ក្រុមការងារបច្ចេកទេសអនិច័យ VP.Start ដូចក្នុង Fig. 144 ។





Fig. 145





Fig. 146

ក្នុងករណីកម្មវិធីទូរស័ព្ទ
ស្ថាបត្ថក មិនអាចធ្វើការ
រំនត់ទំនងបានដោយប្រការ
ណាមួយ ។ អតិថិជនអាច
ផ្ញើសារជូនដំណឹងដោយចុច
លើ "SEND CON-
TROLLER
"ID: 098 555 589"
បន្ទាប់អមចុចប៊ូតុង "OK" ។




Fig. 147




Fig. 148

អតិថិជនអាច "ទូរស័ព្ទដោយ
ផ្ទាល់ទៅកាន់លេខបម្រើ
អតិថិជន ។
▶ ដោយចុចលើ "CALL
CENTER :
098555589" ។



អ៊ីមែល៖ sale@vpstart.com | info@vpstart.com



ផ្នែកបម្រើអតិថិជន៖ (+៨៥៥) ២៣ ៨៨៨ ១៦៧ / ៨៦ ៦៦៦ ១៧៧ / ៩៨ ៥៥៥ ៥៨៩

