

ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាឡិកាវាស់ ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយ DRC-012G



កម្មសិទ្ធ និងរក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង ដោយ VP.Start Technology Co., Ltd

គ្មានផ្នែកណាមួយនៃឯកសារនេះអាចត្រូវបានផលិតឡើងវិញ ឬក្នុងទម្រង់ណាមួយ មធ្យោបាយណាមួយដោយគ្មានការយល់ព្រម ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពីក្រុមហ៊ុន VP.Start Technology Co., Ltd ឡើយ ។

និក្ខិត្តសញ្ញា និងការអនុញ្ញាត © ២០២២

💎 និងនិក្ខិត្តសញ្ញាផ្សេងៗជាទ្រព្យសម្បត្តិ និងកម្មសិទ្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន VP.Start Technology Co.,Ltd ។

ក្រុមហ៊ុន VP.Start Technology Co., Ltd ផ្តល់ប្រឹក្សាជូនអតិថិជននូវជំនួយទាំងផ្នែកបច្ចេកទេស និងសេវាកម្មផ្សេងៗ ជាច្រើនទៀតជាទីគាប់ចិត្ត។ សម្រាប់តម្រូវការជំនួយណាមួយ សូមទាក់ទង ការិយាល័យកណ្តាលរបស់ក្រុមហ៊ុន ។

VP.Start HQ

អាសយដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល៖ ផ្ទះលេខ ១៥ ផ្លូវ ៦០៤ សង្កាត់ បឹងកក់ ២ ខណ្ឌ ទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

VP.Start Sen Sok Valley Campus

អាសយដ្ឋានមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍៖ ផ្ទះលេខ ២៩ ផ្លូវ ១៩៤៦ សង្កាត់ ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌ សែនសុខ រាជធានី ភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

- ផ្នែកបម្រើអតិថិជន៖ (+៨៥៥) ២៣ ៨៨៨ ១៦៧ / ៨៦ ៦៦៦ ៦៧៧ / ៩៨ ៥៥៥ ៥៨៩
- គេហទំព័រ៖ www.vpstart.com
- หฺีเัยល៖ sale@vpstart.com/info@vpstart.com

រក្សាសិទ្ធិ



កម្មសិទ្ធវីភី.ស្តាត រក្សាសិទ្ធ[©]វីភី.ស្តាត ថេកណឡជី



1000000000000000		
	សេចក្តីផ្តើម	9
	ទិដ្ឋភាពទូទៅ	២
	វិមាត្ររបស់ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាទ្បិកាវាស់ស្ទង់ថាមពល អគ្គិសនីពីចម្ងាយ DRC-012G	M
	លក្ខណៈបច្ចេកទេស និង មុខងារ	և
	របៀបដំឡើងឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាទ្បិកាវាស់ស្ទង់ថាមពល អគ្គិសនីពីចម្ងាយ DRC-012G	៨
	របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី DRC-012G លើទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន	១៦
	របៀបដោះស្រាយបញ្ហា	៥៥
E	ទំនាក់ទំនង និង ជំនួយបច្ចេកទេស	៥៦





សេចក្តីផ្តើម

DRC-012G ជាឧបករណ៍គ្រួតពិនិត្យ និងតាមដានព័ត៌មានរបស់នាឡិកាវាស់ស្ទង់ ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយតង់ស្យុងមធ្យម និងទាបបំពាក់នៅលើនាឡិកាវាស់ស្ទង់ ថាមពលអគ្គិសនី EDMI ។ DRC-012G ធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង និងមានភាព ងាយស្រួលក្នុងការត្រួតពិនិត្យតាមដានទិន្នន័យថាមពល ចរន្ត តង់ស្យុង កត្តាអនុភាព ប្រេកង់ របស់បន្ទុកប្រើប្រាស់លើបណ្តាញអគ្គិសនី ។ DRC-012G ប្រើប្រាស់ បច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគមន៍ GSM និង GPRS ជាមធ្យោបាយបញ្ជូនទិន្នន័យ និង ទទួលបានព័ត៌មានដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រតិបត្តិករទំនាក់ទំនង គ្រប់គ្រង និងតាមដាន នាឡិកាវាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនី EDMI នៅតាមទីតាំងនីមួយៗ ។ ជាងនេះទៅទៀត DRC-012G ផ្តល់ព័ត៌មាននៅពេលមានការបាត់បង់ថាមពលអគ្គិសនីកើតឡើង ដែលជួយប្រតិបត្តិករកាត់បន្ថយការចំណាយលើប្រតិបត្តិការណ៍អាជីវកម្ម ។







សេចក្តីផ្តើម

1



ប្រអប់វេចខ្ចប់ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាទ្បិកាវាស់ស្ចង់ ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយ DRC-012G

ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាទា្ជិកាវាស់ស្ទង់ថាមពល អគ្គិសនីពីចម្ងាយ DRC-012G



វិមាត្ររបស់ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាឡិកាវាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយ



ទិដ្ឋភាពឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាទ្បិកាវាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយ DRC-012G លក្ខណៈ 3D



VP-DOC-UG-D012G.KH-V1.0 www.vpstart.com

វិមាត្ររបស់ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាទ្បិកាវាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយ

|សចក្តីរដ្ឋីម | និជ្ជភាពទូនៅ | និចត្របស់ឧបករណ៍-អគ្គិសនីពីចមួយ | លក្ខណៈបច្ចេកទេស និង មុខងារ | របៀបជំឡើងឧបករណ៍-អគ្គិសនីពីចមួយ DRC-012G | របៀបបើប្រាស់កម្មវិធី DRC-012G លើទូស័ព្ទសួតហ្វូន | របៀបដោះស្រាយបញ្ហា | និនកំនន់ និង ជំនួយបច្ចូកទេស

លក្ខណៈបច្ចេកទេស និង មុខងារ

Description

Specifications

Remote Control Unit

Remote Control for Meter (EDMI)	Remote Control via Smartphone or PC for MV Meter (EDMI) can be Configured to DRS Software.
Brand Name	DRC-012G
Manufacturer/Country	Cambodia
Reference Standards	IEC 60870-5-101/104 IEC 61850 IEC 61131-3
Voltage Supply Range	12 to 14 (Vdc)
Operating Frequency Bandwidth	GSM/Internet/Call to Reboot System 850/900/1800/1900MHz
Ambient Temperature Range	-10 to +70 °C
Operating Humidity	30 to 95 (%)
Operation Temperature	0 to 65 (°C)
Communication Interface	Serial (RS232)Optical Read Probe (IR-Reader) GSM Communication GPRS Communication
Status LEDs	System Running: Blinking 1s System Power: Red LED is ON System Network: Green LED Flashing



The Module can Change to Standard Protocol IEC-104, DNP3 and Modbus by Using Bypass Communication Such as Fiber Optic, Access Point, RF, GPRS and so on.

App & Software Tools Interface:

Supporting PC Application

Distribution Remote Control System (DRS Software).

Mobile Application

Android

Yes

Remote Control Functions & Features

Data Monitoring Features:

Current	Yes		
Voltage	Yes		
Power Factor	Yes		
Frequency	Yes		
Active Power	Yes		
Reactive Power	Yes		
Energy Monitoring Features:			
Active Energy Import	Yes		
Active Energy Export	Yes		

Reactive Energy Import

និង មុខងារ

លក្ខណៈបច្ចេកទេស

VP-DOC-UG-D012G.KH-V1.0 www.vpstart.com



Reactive Energy Export	Yes			
Monitoring Features:				
Data Energy TOU Rating	Optional (DRS Available)			
Meter Serial Number	Yes			
Meter Date & Time	Yes			
System Setting Features:				
Tracking Ability	Yes			
Source Supply OFF Alarm (On/Off)	Yes			
Loss of Phase Alarm (On/Off)	Yes			
Meter Model Support	MK10A/MK10E/MK6N			
Low Current Warning Setting Value	0.01-100 A			
Meter Interface Connection	Serial/IR-Reader			
Software Management:				
Add/Remove User	Yes			
Add/Remove Controller (DRC-012G)	Yes			
View all Controllers (DRC-012G)	Yes			
View all Users	Yes			



Check and top up balance	Yes	
Alarm Notifications:		
Source Supply OFF Alarm	Yes	
Loss of Phase Alarm	Yes	
Low Current Warning Alarm	Yes	
Door Open Alarm	Yes	
Physical Specifications:		
Mounting Position	The Remote Control (DRC-012G) is Connected Inside the MV Metering Cabinet (EDMI).	
Dimensions H=88mm x L=122mm x W=30m		
Weight	200mg	



របៀបដំឡើងឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាឡិកាវាស់ ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយ DRC-012G

គ្រឿងបរិក្ខារ



ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាទ្បិកាវាស់ស្ទង់ ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយ DRC-012G ចំនួន ១



ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា (Infrared) ចំនួន ១



ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាបើកទ្វា ចំនួន ១



ជើងទម្រឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាទ្បិកា វាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយ DRC-012G ចំនួន ១

ឧបករណ៍ការពារពន្លឺរបស់ឧបករណ៍

ចាប់សញ្ញា (Infrared) ចំនួន ១

ជើងទម្រឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាបើកឡា

ចំនួន ១



អង់តែន GSM ចំនួន ១



ខ្សែភ្លើងចរន្តជាប់ ចំនួន ១



ខ្សែចំណងជ័រ ចំនួន ៤



ទំនាក់ទំនង និង ជំនួយបច្ចុកទេស | របៀបដោះសោយបញ្ហា | របៀបប្រើជ្រាស់កម្មវិធី DRC-012G លើទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន | របៀបដាឡើងឧបករណ៍-អគ្គិសនីពីចម្ងាយ DRC-012G | លក្ខណៈបច្ចេកទេស និង មុខងារ | វិមាតរបស់ជាក់អគ្គិសនីពីចម្ងាយ | និដ្ឋភាពទូទៅ | សេចក្តីផ្តើម |





គ្រាប់មិន ចំនួន ៤



វីស ចំនួន ២



វីសមានក្បាលខ្ចៅ ចំនួន ២



សម្ភារសម្រាប់ដំឡើង



អូមម៉ែត្រ



ដង្កាប់កាត់ខ្សែភ្លើង



ដង្កាប់បាញ់គ្រាប់មិន

ទួណឺវីសមុខ ៤



ទំនាត់ទំនង និង ជំនួយបច្ចុកទេស | របៀបជោះត្រលយបញ្ច | របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី DRC-012G លើខូរស័ព្ទស្មាតស្វាតហ្វូន | របៀបជាទៀងសេនីពីទម្លាយ DRC-012G | លក្ខណៈបច្ចេកទេស និង មុខងារ | វិទាត្ររបស់ឧបករណ៍-អគ្គិសនីពីទម្លាយ | និដ្ឋភាពទូទៅ | សេចក្តីផ្តើម |

ដំណើរការណ៍ដំឡើងឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាទ្បិកា វាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយ DRC-012G



បំពាក់ជើងទម្រឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាទ្បិកាវាស់ស្ទង់ថាមពល អគ្គិសនីពីចម្ងាយ នៅលើជើងទម្រក្នុងទូដាក់នាឡិកាវាស់ស្ទង់ ថាមពលអគ្គិសនី ។



ដោះគម្របចេញពីនាឡិកាវាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនី (Casborn) ។



ភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងទៅនឹង Modem Power របស់នាទ្បិកា វាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនី ។



វាស់តុងស្យុងចរន្តជាប់រវាងប៉ូល បូក (+) និង ដក(-) នៅលើ ខ្សែភ្លើងចរន្តជាប់ ដោយប្រើប្រាស់អូមម៉ែត្រ ។



ដោតខ្សែភ្លើងចរន្តជាប់ទៅក្នុងរន្ធ 24VDC ដែលស្ថិតនៅ ចំហៀងខាងស្តាំ ។

🗥 ចំណាំ

តង់ស្យុងសម្រាប់ដំណើរការណ៍ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាឡិកា វាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយ ពីចន្លោះ 12VDC ទៅ 24VDC ។



បំពាក់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា (Infrared) និងឧបករណ៍ ការពារពន្លឺរបស់វាទៅលើនាទ្បិកាវាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនី ។



ភ្ជាប់ខ្សែរបស់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា (Infrared) ទៅកាន់ ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាទ្បិកាវាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនីពី ចម្ងាយ DRC-012G ។



þ



ដំឡើងអង់តែន GSM នៅទីតាំងដែលអាចចាប់សេវា ទូរស័ព្ទបានល្អ ។





ភ្ជាប់ខ្សែអង់តែន GSM ទៅកាន់រន្ធ ANT នៅលើឧបករណ៍ ត្រួតពិនិត្យនាឡិកាវាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយ DRC-012G ។



ដំឡើងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាបើកទ្វាជាមួយនិងជើងទម្រ របស់វានៅក្នុងទូនាទ្បិកាវាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនី ។





ដោតខ្សែឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាបើកទ្វាក្នុងរន្ធ SW នៅលើ ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាទ្បិកាវាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនីពី ចម្ងាយ DRC-012G ។



បំពាក់ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាទប្តិកាវាស់ស្ទង់ថាមពល អគ្គិសនីពីចម្ងាយ DRC-012G នៅលើជើងទម្ររបស់វា នៅក្នុងទូនាឡិកាវាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនី ។



ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាបើកទ្វានោះត្រូវដាក់អោយបានត្រឹមត្រូវនៅ ពេលណាដែលទ្វារបានបិទ ។



ដាក់បញ្ចូលស៊ីមកាត ក្នុងរន្ធ SIM នៅលើឧបករណ៍ត្រួត ពិនិត្យនាឡិកាវាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយ DRC-012G ។





បើកកុងតាក់ដើម្បីបើកភ្លើងដំណើរការណ៍ ឧបករណ៍ត្រួត ពិនិត្យនាឡិកាវាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយ DRC-012G ។







V



Fig. 07





 បង្កើតឈ្មោះគណនេយ្យ អ្នកប្រើប្រាស់ និង ពាក្យ សម្ងាត់របស់កម្មវិធី ។
 ចុចលើពាក្យ "LOGIN" ចូលក្នុងកម្មវិធី ។





00

ចុចលើ រូបតំណាងកម្មវិធី "DRC-012G" ដើម្បី បើកដំណើរការណ៍កម្មវិធី ។







VP.Start





Fig. 12

▶ចុចលើ "LOGIN" ។

- បញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់ ។



Fig. 09

om

9 DRC-0126

ចូលទៅកម្មវិធី

🛆 ចំណាំ 👽 នៅពេលដំឡើងកម្មវិធី DRC-012G ជាលើកដំបូង អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវតែចុះឈ្មោះ ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាទ្យិកាវាស់ ស្ងង់ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយ DRC-012G ជាមុនសិន ដើម្បី អាចចូលទៅប្រើប្រាស់មុខងារ បន្ថែមផ្សេងទៀតបាន ។



Fig. 10

👽 បន្ទាប់ពីបញ្ចូលឧបករណ៍ត្រួត ពិនិត្យនាទ្យិកាវាស់ស្ទង់ថាមពល អត្តិសនីពីចម្ងាយ DRC-012G ក្នុងកម្មវិធីរួចហើយ។ ប្រតិបត្តិករ អាចចូលទៅកាន់មុខងារនីមួយៗ របស់កម្មវិធី (បន្ថែមចំនួនប្រតិ បត្តិករ, បង្ហាញចំនួនប្រតិបត្តិករ, ផែនទី, បង្ហាញចំនួនឧបករណ៍ ត្រួតពិនិត្យនាទ្យិកាវាស់ស្ទង់ ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយ និង បន្ថែមឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យ នាទ្បិកាវាស់ស្ទង់ថាមពអគ្គិសនីពី ចម្ងាយក្នុងកម្មវិធី) ។

🛆 ចំណាំ

របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី DRC-012G លើទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន

18





Fig. 13



Fig. 15

ជាលំនាំដើមបន្ទាប់ពីដំឡើង កម្មវិធីនេះ សេវាកម្មជូន ដំណឹងព័ត៌មានគឺបើកដោយ ស្វ័យប្រវត្ត ។

ដើម្បីបិទសេវាកម្មជូនដំណឹង ព័ត៌មានត្រូវចុចលើពាក្យ "Stop service" ដើម្បី បិទរាល់ការទទួលព័ត៌មាន តាមរយៈកម្មវិធីទូរស័ព្ទស្មាត ហ្វួន DRC-O12G ។



សេវាកម្មជូនដំណឹងព័ត៌ មានមិនដំណើរការណ៍ បន្ទាប់បិទមុខងារនេះក្នុង កម្មវិធីទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន DRC-012G ដូចក្នុងរូប Fig.16 ។

 $\mathbf{\Phi}$

របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី DRC-012G លើទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន



ដើម្បីបើកសេវាកម្មជូនដំណឹង ព័ត៌មាន ត្រូវចុចលើពាក្យ "Start service" ដើម្បីឲ្យទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន ទទួលបានព័ត៌មានដោយ ស្វ័យប្រវត្ត តាមរយៈកម្មវិធី ទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន DRC-012G ។



សេវាកម្មជូនដំណឹងព័ត៌មាន ដំណើរការណ៍បន្ទាប់ពីបើក មុខងារនេះក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទ ស្មាតហ្វូន DRC-012G ដូចក្នុងរូប Fig. 18 ។

Fig. 18





ចុចលើរូបតំណាង "Add User" ដើម្បីបន្ថែមចំនួន ប្រតិបត្តិករ ។



ចុចលើសញ្ញាចុចបីបញ្ឈរ ដើម្បីបង្ហាញលេខសម្គាល់ VP.Start ID ទាំងអស់ របស់ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យ នាទ្បិកាវាស់ស្ទង់ថាមពល អគ្គិសនីពីចម្ងាយ ឬក៏វាយ លេខសម្គាល់ VP.Start ID ក្នុងប្រអប់តែម្តងក៏បាន ។

Fig. 20

របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី DRC-012G លើទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន ⁻





ជ្រើសរើស ។

VP.Start ID ដែលបាន



9127-fMeter TBK F02

Fig. 22

 វាយបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទ ប្រតិបត្តិករដែលត្រូវបញ្ចូល ក្នុងប្រអប់ "Add User ID" ។
 កំណត់សិទ្ធប្រតិបត្តករដើម្បី ធ្វើប្រតិបត្តិការណ៍ (Admin ឬក៏ User) ។
 ចុចលើពាក្យ "SUBMIT" ។



▲ ចំណាំ

 អូសឡើងលើ ឬ ចុះក្រោម ដើម្បី
 មើលគ្រប់ VPStart ID របស់
 ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាឡិកាវាស់
 ស្នង់ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយ ។

21



បង្ហាញអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់



ចំណាំ លើផ្ទៃកម្មវិធីទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន DRC-012G បង្ហាញសារ "DONE" ជាការបញ្ជាក់ថាការ បញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទប្រតិបត្តិការ ក្នុងឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាទ្យិការ វាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនីពី ចម្ងាយដោយជោគជ័យ ។



ចុចលើរូបតំណាង "All Users" ។

Fig. 26



ចុចលើសញ្ញាចុចបីបញ្ឈរ ដើម្បីបង្ហាញលេខសម្គាល់ VP.Start ID ទាំងអស់ របស់ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យ នាទ្បិកាវាស់ស្ទង់ថាមពល អគ្គិសនីពីចម្ងាយឬក៏វាយ លេខសម្គាល់ VP.Start ID ក្នុងប្រអប់តែម្តងក៏បាន ។

[Search Controller		
	086986038-[Meter BMC F01]		
	016623002-[Meter BTB F01]		
	069327599-[Meter KK F01]		
	069666513-[Meter KK F02]		
A	016466817-[Meter KP F01] All Users		
	016742123-[Meter KPC F01]		
	069925239-[Meter KPC F02]		14
	016154845-[Meter KPS F01]		
	069809029-[Meter KPT F01]		
7.00	069529947-[Meter MDK F01]	1	
м	069602833-[Meter ODM F01]		
	016942347-[Meter OMD F02]		
	069724951-[Meter PS F01]		
	4 U Þ		,
	Fig. 28		

▶ជ្រើសរើស "VP.Start ID" ។





ទំនក់ទំនង និង ជំនួយបច្ចកទេស [រលៀបជាជ្រាល់កម្មវិធី DRC-012G លើទូរសំពួសួតហ្វូន (រលៀបជំឡើងខេករណ៍-អគ្គិលន៍ពីចម្ងយ DRC-012G [លក្ខណៈបច្ចកទេស និង មុខងា] វិរត្យដល់វេបករណ៍-អគ្គិលន៍ពីចម្ងយ] និដ្ឋកាពទូទៅ [សេចក្តីផ្ញើម]







Fig. 29

បានបង្ហាញ នៅក្នុងកម្មវិធី ។

ចុចលើប៊ូតុង "OK" ។





Fig. 32

ដើម្បីលុបលេខប្រតិបត្តិករ ចេញពីឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យ នាទ្បិកាវាស់ស្ទង់ថាមពល អគ្គិសនីពីចម្ងាយ ត្រូវចុច លើលេខនោះរហូត បង្ហាញ ពាក្យថា "Delete" ។



Fig. 30



ចុចលើប៊ូតុង "Refresh" ដើម្បីទាញយកទិន្នន័យ បន្ទាប់ មកចុចលើប៊ូតុង "OK" ។









ចុចលើរូបតំណាង ''Add VP.Start ID" ๆ



Fig. 36

ទម្រង់បែបបទបន្ថែម ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាទ្យិកា វាស់ស្ងង់ថាមពលអគ្គិសនីពី ចម្ងាយ ។

លេខប្រតិបត្តិករបានលុប ដោយជោគជ័យ ។

4 O Fig. 34

0

VPSta

របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី DRC-012G លើទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន



25



Add User

Ś





All Users

SFE

Ð

Fig. 39



ដែលត្រូវដំឡើង ។ វាយបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទ (VP.Start ID) ដែលដាក់ ក្នុងឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យ នាឡិកាវាស់ស្ទង់ថាមពល អគ្គិសនីពីចម្ងាយ ។

🛆 ចំណាំ

👽 នៅផ្ទៃកម្មវិធីទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន

បង្ហាញសារ "Success" ជាការបញ្ជាក់ថាការបញ្ចូល

VP.Start ID របស់ឧបករណ៍

ត្រួតពិនិត្យនាទ្យិកាវាស់ស្ទង់

ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយ

ទទួលជោគជ័យ ។



ចុចលើប៊ូតុង "ADD" ហើយបញ្ជាក់ដោយ ប៊ូតុង "OK" ។





Fig. 40

ទាញផ្ទាំងរបាយការណ៍ ជួនដំណឹងរបស់កម្មវិធី ទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនចុះក្រោម ។





Fig. 41

ចុចបើកមុខងារ "កំណត់ ទីតាំងបច្ចុប្បន្នភាព" ។



ចុចបើកមុខងារ "អ៊ីនធឺណែត" ។

Fig. 42



ចុចលើរូបតំណាង "Map Views" ។



ជ្រើសរើស VP.Start ID ។

របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី DRC-012G លើទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន



26



Fig. 45



Fig. 46

ផែនទី Normal

ផែនទី Satellite



ផែនទី Hybrid



Fig. 48



របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី DRC-012G លើទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន

VP-DOC-UG-D012G.KH-V1.0 www.vpstart.com

Fig. 47



ផែនទី Terrain



Fig. 50

ចុចលើ VP.Start ID ឲ្យ ជាប់ដើម្បីចូលទៅកាន់ ការ បង្ហាញផ្លូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ DRC-012G តាមរយៈ ផែនទី "Google" ។

Fig. 49



) កំណត់កូអរដោនេទីតាំងដំឡើង



ដើម្បីកំណត់កូអរដោនេទីតាំង របស់ VP.Start ID នៅ ក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន ត្រូវចុចលើ VP.Start ID ឲ្យជាប់រហូតចេញផ្ទៃព័ត៌មាន ។



Fig. 52

របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី DRC-012G លើទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន









Fig. 55

►ដើម្បីផ្លាស់រូបភាព ត្រូវចុច លើ VP.Start ID ឲ្យជាប់ ដូចក្នុង Fig 51 រហូត

ចេញផ្ទៃព័ត៌មាន ។ បន្ទាប់មកទៀត ចុចលើ "Change map picture" ។



ដាក់បញ្ចូលមានពីររបៀប៖ "Camera" មានន័យថា បើកមុខងារម៉ាស៊ីនថតដើម្បី ថតរូបថ្មីដាក់បញ្ចូល ។ "File" មានន័យថាជ្រើស រូបភាពដែលមានស្រាប់ក្នុង ទូរស័ព្ទដើម្បដាក់បញ្ចូល ។



Fig. 53

ចុចលើ "GET CURRENT LOCATION'' ដើម្បីចាប់ យកកូអរដោនេទីតាំងនៅនឹង កន្លែង ។ ចុចលើប៊ូតុង "OK" ។



ទីតាំង DRC-012G បាន ផ្លាស់ប្តូរ ។

សម្រាប់រូបភាពត្រូវ



រូបភាពឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យ នាទ្បិកាវាស់ស្ទង់ថាមពល អគ្គិសនីពីចម្ងាយក្នុងផែនទី បានផ្លាស់ប្តូរ ។



១២

Fig. 58

ដើម្បីលុបរូបភាពឧបករណ៍ ត្រួតពិនិត្យនាទ្បិកាវាស់ស្ទង់ ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយ DRC-012G ចេញពី ផែនទី ។



ចុចលើ VP.Start ID ឲ្យ ជាប់ដូចក្នុង Fig 51 រហូត ចេញផ្ទៃព័ត៌មាន ។ ចុចលើពាក្យ "Delete map picture" បន្ទាប់មក ចុចលើប៊ូតុង "OK" ។



Fig. 60

រូបភាពឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យ នាឡិកាវាស់ស្ទង់ថាមពល អគ្គិសនីពីចម្ងាយក្នុងផែនទី បានលុបចេញ ។





បង្ហាញចំនួនឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាឡិកាវាស់ស្ទង់ ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយទាំងអស់

ចុចលើរូបតំណាង "All ID" ។



Fig. 61



មុខងារវាស់វែងថាមពលប្រើប្រាស់



ចុចលើ លេខសម្គាល់ "VP.Strat ID" ។



0

All IC

Fig. 62

មុខងារវាស់វែងថាមពលប្រើ ប្រាស់នេះសម្រាប់បង្ហាញ លេខ Serial នាឡិកាវាស់ ស្ទង់ថាមពល កាលបរិច្ឆេទ ថាមពលសកម្ម (ចូល និង ចេញ) ថាមពលអសកម្ម (ចូល និង ចេញ) និង TOU ។

លេខសម្គាល់ "VP.Strat

ID" របស់ឧបករណ៍ត្រួត ពិនិត្យនាទ្បិកាវាស់ស្ទង់

ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយ DRC-012G បានបង្ហាញ

លើផ្ទៃ "All ID" ។

▶ចុចលើ "ENERGY MEASUREMENTS" ។



របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី DRC-012G លើទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន



Fig. 65

Meter	CPC F01			
Energy Me	pasurement			
Serial Number:	219239270			
Date & Time: 0	8-12-21 09:57:0	2		
Total Energy-				
	715811.4	kWb		
Active E.Export (2.8.0):	0.0	kWh		
Reactive E.Import (3.8.0):	442395.2	kVARh		
Reactive E.Export (4.8.0):	21.7	kVARh		
Energy Rate 1				
Active E.Import (1.8.1):	452039.1	kWh		
Active E.Export (2.8.1):	0.0	kWh		
Reactive E.Import (3.8.1):	276600.9	kVARh		
Reactive E.Export (4.8.1):	8.4	k¥A8h		
Energy Rate 2-				
	263772.4	kWh		
	0.0	kWh		
Reactive E.Import (3.8.2):	165794.3	kVARh		
Reactive E.Export (4.8.2):	13.3	kVARh		
c Energy Rate 3				
Active E.Import (1.8.3):	N/A	kWh		
	N/A	kWh		
Reactive E.Import (3.8.3):	N/A	kVARh		
Reactive E.Export (4.8.3):	N/A	kvaRh		

🔺 ចំណាំ

👽 អូសឡើងលើ ឬ ចុះក្រោម ដើម្បី មើលទិន្នន័យបន្ថែម ។

ចុចលើលើប៊ូតុង "OK" ។



មុខងារវាស់វែងអនុភាពនេះ សម្រាប់បង្ហាញ, ចរន្ត, តុងស្យុង, ប្រេកង់, អានុភាព សកម្ម, អានុភាពអសកម្ម, អានុភាពសរុប និងកត្តា អនុភាព ។

ចុចលើ "POWER MEASUREMENTS"1

Fig. 68

ទិន្នន័យថាមពលប្រើប្រាស់ បានបង្ហាញ ។

🛆 ចំណាំ

👽 សារបង្ហាញកម្រិតសេវា GSM ផ្សាយចេញពី ឧបករណ៍ត្រួត ពិនិត្យនាទ្បិកាវាស់ស្ទង់ថាមពល អគ្គិសនីពីចម្ងាយ DRC-012G អាច បង្ហាញចន្លោះពី 1-31dBm តម្លៃសេវាដែលល្អប្រសើរសម្រាប់ ធ្វើទំនាក់ទំនងរវាង កម្មវិធីទូរស័ព្ទ ស្មាតហ្វូន DRC-012G គឺ ធំជាង 15dBm ។



KPC F01



មុខងារការវាស់វែងអានុភាព



0

របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី DRC-012G លើទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន



Fig. 67

របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី DRC-012G លើទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន

3	eter KPC F01	
Pov	er Measurement	
Measurement Data D	solav	
Serial Number:	219239270	
Date & Time:	08-12-21 09:57	:46
Power Line		
	78.49	kW
Reactive Power:	45.18	kvar
- Current Line		
	140.30	A
	129.80	A
	122.50	A
Source		
Voltage Line1:	0.23	kV
Voltage Line2:	0.23	kV
Voltage Line3:	0.23	kv
	50.03	Hz
	-0.86	
-System Parameter -		
	1500.00	
Voltage Transforme	1.00	

ទិន្នន័យបង្ហាញលើផ្ទៃមុខ ងារការវាស់វែងអានុភាព ។





-ig.	70	

	Meter KPC F01	
-		
P	ower Measuremen	
Veasurement Data	Display-	
-System Status -	2102205	170
Date & Time:	08-12-21 09	:57:46
Denne Line		
Real Power:	78.49	kW
	45.18	kv/
- Current Line		
	140.30	A
	129.80	A
Ourrent Line3:	122.50	A
Voltage Line1:	0.23	kV
Voltage Line2:	0.23	kV
Voltage Line3:	0.23	kV
	50.03	Hz
Power Factor:	-0.86	
System Paramet	1500.00	
Current Transform	ner: 1500.00	<u> </u>



👽 សារបង្ហាញកម្រិតសេវា GSM ផ្សាយចេញពី ឧបករណ៍ត្រួត ពិនិត្យនាទ្បិកាវាស់ស្ទង់ថាមពល អគ្គិសនីពីចម្ងាយ DRC-012G អាចបង្ហាញចន្លោះពី 1-31dBm តម្លៃសេវាដែលល្អប្រសើរសម្រាប់ ធ្វើទំនាក់ទំនងរវាង កម្មវិធីទូរស័ព្ទ ស្មាតហ្វូន DRC-012G គឺធំ ជាង 15dBm ។



Fig. 69

ចុចលើលើប៊ូតុង "OK" ។



ចុចលើប៊ូតុង "OK" ។



Fig. 74

ទិន្នន័យបង្ហាញលើផ្ទៃមុខងារ កែប្រែនិងកំណត់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ ។





ដើម្បីកំណត់ ការជូនដំណឹង "Current Warning" ។ របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី DRC-012G លើទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន



0



🔺 ចំណាំ

👽 សារ "Success" បង្ហាញលើ ផ្ទៃកម្មវិធី ដែលបញ្ជាក់ថា ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាទ្យិកា វាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនីពី ចម្ងាយត្រូវបានកំណត់ Current Warning ជោគជ័យ ។



ដើម្បីបិទការកំណត់ ជូនដំណឹង "Current Warning" ๆ សូមចុចលើប៊ូតុង "ON" ។



Fig. 77

បញ្ចូលតម្លៃ Current Warning (0.01-100A) ฯ ចុចលើប៊ូតុង "UPDATE" ។



ចុចលើប៊ូតុង "OK" ។

www.vpstart.com



ចុចលើប៊ូតុង "OK" ។



ដើម្បីបិទការជូនដំណឹងដាច់ ប្រភព ។ ចុចលើ "Source Alarm . ON" ۳







🛆 ចំណាំ ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាទ្បិកាវាស់

0

Fig. 81

er KPC F01



0

36

របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី DRC-012G លើទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន



VP-DOC-UG-D012G.KH-V1.0

www.vpstart.com

"Source Alarm" ត្រូវបានបិទ ។



ដើម្បីបិទការជូនដំណឹងពីការ បាត់បង់ហ្វាស (LOP) • សូមចុចលើប៊ូតុង "LOP Alarm ON" ។



Fig. 85

C

ចុចលើប៊ូតុង "OK" ។



🔺 ចំណាំ

សារ "Success" បង្ហាញលើ ផ្ទៃកម្មវិធី ដែលបញ្ជាក់ថា ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាទ្បិកាវាស់ ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយ ត្រូវបានបិទ Source Alarm ដោយជោគជ័យ ។

37

0



LOP alarm ត្រូវបានបិទ ។



ទំនាក់ទំនងរវាង ចុចលើប៊ូតុង "UPDATE PORT" ។

ការកំណត់ Port ទិន្នន័យ DRC-012G និងនាទ្បិកា វាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនី ។ ជ្រើសរើស IR Reader រួច

Fig. 89

r KPC F01



ចុចលើប៊ូតុង "OK" ។



Fig. 90

🛆 ចំណាំ 👽 សារ "Success" បង្ហាញលើ ផ្ទៃកមុវិធី ដែលបញ្ជាក់ថា ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាទ្បិកាវាស់ ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយ ត្រូវបានបិទ LOP Alarm ដោយជោគជ័យ ។







Port បញ្ជូនទិន្នន័យ ត្រូវ បានកំណត់ ។



ដើម្បីកំណត់ប្រភេទនាទ្បិកា វាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនី សូមជ្រើសរើស MK1OA, MK1OE ឬ MK6N (ប្រភេទនាទ្បិកាវាស់ស្ទង់ ថាមពលអគ្គិសនី ដែល បំពាក់ភ្ជាប់នឹងDRC-O12G)។ ចុចលើប៊ូតុង ''UPDATE

MODEL" ។

Fig. 93



ចុចលើប៊ូតុង "OK" ។

Attraction of the second secon

Fig. 94

🛦 ចំណាំ

សារ "Success" បង្ហាញលើ ផ្ទៃកម្មវិធី ដែលបញ្ជាក់ថាការ កំណត់ Port បញ្ជូនទិន្នន័យ បានជោគជ័យ ។





ប្រភេទនាទ្បិកាវាស់ស្ទង់ ថាមពលអគ្គិសនី បាន

ចុចលើប៊ូតុង "OK" ។







0



🔺 ចំណាំ 👽 សារ "Success" បង្ហាញលើ ផ្ទៃកម្មវិធី ដែលបញ្ជាក់ថា ការកំណត់ប្រភេទនាទ្យិកាវាស់ ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនី បាន ជោគជ័យ ។



 \odot

0

Fig. 99

របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី DRC-012G លើទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន



VP-DOC-UG-D012G.KH-V1.0 www.vpstart.com |សេចក្តីឆ្កឹម|និដ្ឋភាពទូនៅ|វិទាត្ររបស់ឧបករណ៍-អគ្គិសនីពីចមួយ| លក្ខណៈបច្ចកាទស និង មុខងារ | របៀបធំឡើងឧបករណ៍-អគ្គិសនីពីចមួយ DRC-012G| របៀបឃុំប្រាស់កម្មរំងី DRC-012G លើទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន | របៀបដោះស្រាយបញ្ហា | ទំនាក់ទំនង និង ជំនួយបច្ចេកទេស

41



១៨

0



ដើម្បីលុបទិន្នន័យរបាយការណ៍

បន្ទុកប្រើប្រាស់ត្រូវចុចលើផ្ទៃ

របាយការណ៍បន្ទុកប្រើប្រាស់

ឲ្យជាប់ ។

លុបរបាយការណ៍បន្ទុកប្រើប្រាស់



0

Load Profile er KPC F01

All Data Load Pr

۵

Fig. 108

របាយការណ៍បន្ទុកប្រើប្រាស់ បានបង្ហាញ ។

▶ចុចលើពាក្យ "Delete All

បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុង "OK" ។

Data Reports" ๆ



VP-DOC-UG-D012G.KH-V1.0 www.vpstart.com

4 0 0

Fig. 107

42





ចុចលើប៊ូតុង "OK" ។



Fig. 110

ចុចលើពាក្យ ''READ DATA ON PHONE" ដើម្បីទទួលបានទិន្នន័យពី កម្មវិធីទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន ។ ចុចលើពាក្យ "UPDATE SYSTEM" ដើម្បីធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាពពីកម្មវិធីទូរស័ព្ទ ស្មាតហ្វូនទៅ ឧបករណ៍ត្រួត ពិនិត្យនាទ្បិកាវាស់ស្ទង់ ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយ ។ ចុចលើពាក្យ "UPDATE PHONE" ដើម្បីធ្វើបចូប្បន្ន

ភាពមកកាន់កម្មវិធីទូរស័ព្ទ

ស្មាតហ្វូន ។



ទិន្នន័យរបាយការណ៍បន្ទុក ប្រើប្រាស់ត្រូវបានលុបចេញ ពីកម្មវិធីទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន ។





បង្ហាញព័ត៌មានរបស់ ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាទ្យិកា វាស់សុង់ថាមពលអគ្គិសនីពី ចម្ងាយ DRC-012G ។

ចុចលើ "TRACKING ABILITIES" ๆ



មុខងារ Tracking Abilities





ការប្តូរឈ្មោះលេខសម្គាល់ VP.Start ID



ដើម្បីប្តូរឈ្មោះលេខសម្គាល់ VP.Start ID ។ ចុចលើរូបតំណាង VP.Start ID ឲ្យជាប់ ។



►ចុចលើពាក្យ "Rename" ។



វាយឈ្មោះថ្មីដែល ចងកែប្រែ បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុង "OK" ។



ឈ្មោះថ្មីរបស់ឧបករណ៍ត្រួត ពិនិត្យនាទ្បិកាវាស់ស្ទង់ ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយ បានប្តូរដោយជោគជ័យ ។

Fig. 114

Fig. 116





លុបឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាទ្បិកាវាស់ស្ទង់ថាមពល អគ្គិសនីពីចម្ងាយចេញពីកម្មវិធីទូរស័ព្ទស្មាតហ្វន

ដើម្បីលុបរូបតំណាង VP.Start ID ចេញពី

ចុចលើរូបតំណាង VP.Start ID ឲ្យជាប់ ។

កម្មវិធី ។



Fig. 117



ចុចលើពាក្យ "Delete" ។ រួច ចុចលើប៊ូតុង "OK" ។



Fig. 118

លុបព័ត៌មានកំហូច



🔺 ចំណាំ

👽 សារ "Success" បង្ហាញលើផ្ទៃ កមុវិធី ដែលបញ្ជាក់ថាឧបករណ៍ ត្រួតពិនិត្យនាទ្យិកាវាស់ស្ទង់ ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយលុប ចេញពីកម្មវិធី ។



ដើម្បីលុបព័ត៌មាន។ ចុចលើរូបតំណាង VP.Start ID ឲ្យជាប់ ។



របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី DRC-012G លើទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន



Fig. 121





Fig. 122



ទំនាក់ទំនង និង ជំនួយបច្ចុកទេស | របៀបដោះស្រាយបញ្ចា | របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី DRC-012G លើទូរស័ព្ទស្មាតហន្ល | របៀបជំឡើងខបករណ៍-អគ្គិសនីពីចម្ងាយ DRC-012G | លក្ខណៈបច្ចេកទេស និង មុខងារ | វិទាត្ររបស់ឧបករណ៍-អគ្គិសនីពីចម្ងាយ | និដ្តភាពទូរទៅ សេចក្តីផ្តើម |

ប្តូររូបភាពនៅលើឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាទា្និកា វាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយ



ដើម្បីប្តូររូបភាពនៅលើ ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាទ្បិកា វាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនីពី ចម្ងាយ ។ ចុចលើរូបតំណាង VP.Start ID ឲ្យជាប់ ។



ចុចលើពាក្យ "Change profile picture" ។



ព័ត៌មានកំហូចត្រូវ បានលុប

របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី DRC-012G លើទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន







VP-DOC-UG-D012G.KH-V1.0

www.vpstart.com

ដើម្បីលុបរូបភាពដែលបាន ដាក់នៅលើឧបករណ៍ត្រួត ពិនិត្យនាឡិកាវាស់ស្ទង់ ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយ ។ ចុចលើរូបភាព VP.Start ID ឲ្យជាប់ ។



ចុចលើពាក្យ "Delete
 profile picture" ។
 រួចចុចលើប៊ូតុង "OK" ។



លុបរូបភាពនៅលើឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាទ្បិកាវាស់ ស្នង់ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយ

Fig. 126



Fig. 125

សម្រាប់រូបភាពត្រូវដាក់ បញ្ចូលមានពីររបៀប៖ ចុចលើ "Camera" មានន័យថាបើកមុខងារ ម៉ាស៊ីនថតដើម្បីថតរូបថ្មី ដាក់បញ្ចូល ។ ចុចលើ "File" មានន័យថា ជ្រើសរូបភាពដែលមានស្រាប់ ក្នុងទូរស័ព្ទដើម្បីដាក់បញ្ចូល ។



រូបភាពនៅលើ VP.Start ID ត្រូវបានប្តូរ ។



ទំនាក់ទំនង និង ជំនួយបច្ចុកទេស | របៀបដោះស្រាយបញ្ចា | របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី DRC-012G លើទូរស័ព្ទស្មាតហន្ល | របៀបជំឡើងខបករណ៍-អគ្គិសនីពីចម្ងាយ DRC-012G | លក្ខណៈបច្ចេកទេស និង មុខងារ | វិទាត្ររបស់ឧបករណ៍-អគ្គិសនីពីចម្ងាយ | និដ្តភាពទូរទៅ សេចក្តីផ្តើម |



វាយលេខកូដដើម្បីពិនិត្យ ឬ បញ្ចូលសមតុល្យទឹកប្រាក់ ក្នុងឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យ នាទ្បិកាវាស់ស្ទង់ថាមពល អគ្គិសនីពីចម្ងាយ ។ ·ចុចលើប៊ួតុង "SUBMIT"

ដើម្បីពិនិត្យ ឬ បញ្ចូល សមតុល្យ ទឹកប្រាក់ ។ A I D Part Control (1997) Pa

Fig. 132

ចុចលើប៊ូតុង "OK" ។





រូបភាពនៅលើឧបករណ៍ត្រួត ពិនិត្យនាឡិកាវាស់ស្ទង់ ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយ បានលុបចេញដោយ ជោគជ័យ ។



Fig. 130

ដើម្បី ពិនិត្យ ឬ បញ្ចូល សមតុល្យទឹកប្រាក់ ។ ចុចលើរូបភាព VP.Start IDឲ្យជាប់ ។ -ចុចលើពាក្យ "Top up Balance" ។





Fig. 133



ផែនទី "Google Map" ក្នុង Drive Mode បាន ប់ង្ហាញផ្លូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ VP.Start Controller ។

សារបង្ហាញពីសមតុល្យ

ទឹកប្រាក់ ។



ัษอ

Google Map



មើលផែនទី Google ជាមួយ Drive Mode ដើម្បីបង្ហាញ ផ្លូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ ง VP.Start Controller ๆ ចុចលើរូបភាព ''VP.Start ID" ឲ្យជាប់ ។

ចុចលើពាក្យ "Google Map" ។

Fig. 134



▶ចុចលើសញ្ញា ''X'' ដើម្បី មើលក្នុងទិដ្ឋភាពផែនទី Google ។





ផែនទី "Google" បាន បង្ហាញ ។



ចែករំលែក VP.Start ID



ចែករំលែក VP.Start ID ទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទដទៃ ។ ចុចលើរូបភាព VP.Start ID ឲ្យជាប់ ។

ចុចលើពាក្យ "Share ID" ។





- វាយលេខទូរស័ព្ទដែលត្រូវ ចែករំលែក ។
- ចុចលើប៊ូតុង "SEND" ។







VP.Start ID ដោយជោគជ័យ ។

🛆 ចំណាំ

👽 នៅផ្ទៃកម្មវិធីទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន បង្ហាញសារ 'Success' ជាការបញ្ជាក់ថា ការចែករំលែក





Fig. 139







Fig. 143

ចុចប៊ួតុង "OK" កមុវិធី ទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូននឹងបញ្ជូន ព័ត៌មានពី ឧបករណ៍ត្រួត ពិនិត្យនាទ្បិកាវាស់ស្ទង់ ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយ និងទូរស័ព្វទៅកាន់ក្រុម ការងារបច្ចេកទេស ដើម្បី ផ្តល់ដំណឹងអោយជួយ ដោះស្រាយ បញ្ហាបន្ទាន់ ។



Fig. 144

\Lambda ចំណាំ

👽 ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាទ្បិកាវាស់ ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយ DRC-012G បានធ្វើការចែក រំលែកលេខសម្គាល់ទៅកាន់ ក្រុមការងារបម្រើអតិថិជន VP.Start ដូចក្នុង Fig. 144 ។



Fig. 141





ផ្តល់ដំណឹងពី VP.Start ID ទៅកាន់ក្រុមការងារបច្ចេក ទេស VP.Start ដើម្បីស្នើ សុំជំនួបច្ចេកទេស ។ ចុចលើរូបភាព VP.Start ID ឲ្យជាប់ ។

ជំនួយបច្ចេកទេសពី VP.Start

ចុចលើ ''VP.Start Help'' ។





Fig. 145

∆ចំណាំ 👽 ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាទ្បិកាវាស់ ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយ DRC-012G បានទំនាក់ទំនង តាមរយៈការហៅទូរស័ព្ទមកកាន់ ក្រុមការងារបម្រើអតិថិជន VP.Start ដូចក្នុង Fig.145 ។



ក្នុងករណីកម្មវិធីទូរស័ព្ទ ស្មាតហ្វន មិនអាចធ្វើការ ទំនាក់ទំនងបានដោយប្រការ ណាមួយ ។ អតិថិជនអាច ផ្ញើសារជូនដំណឹងដោយចុច លើ "SEND CON-TROLLER "ID: 098 555 589 បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុង "OK" ។

Fig. 146

C 0

Fig. 147

🕭 ចំណាំ

👽 អ្នកប្រើប្រាស់បានចែករំលែក លេខសម្គាល់ឧបករណ៍ត្រួត ពិនិត្យនាទ្យិកាវាស់ស្ទង់ថាមពល អគ្គិសនីពីចម្ងាយទៅកាន់ក្រុម ការងារបម្រើអតិថិជន VP.Start ដូចក្នុង Fig. 147 ។



អតិថិជនអាច "ទូរស័ព្ទដោយ ផ្ទាល់ទៅកាន់លេខបម្រើ អតិថិជន ។ ដោយចុចលើ "CALL CENTER : 098555589" 1

Fig. 148





មុខងារជូនដំណឹងព័ត៌មាន

ជូនដំណឹង ព័ត៌មានបាត់បង់ ហ្វាសណាមួយ ។



Fig. 149











Fig. 150

ជូនដំណឹង ព័ត៌មានការថែទាំ នាទ្បិកាវាស់ស្ទង់ថាមពល អគ្គិសនី ។

 $\mathbf{\nabla}$

របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី DRC-012G លើទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន





ជូនដំណឹង ព័ត៌មាន Current Warning ។



ជូនដំណឹងពេលតុងស្យុង ប្រភព 22kV ដាច់ចរន្ត អគ្គិសនី ។

Fig. 154



- 🛆 ចំណាំ
- សារព័ត៌មានកំហូចនឹងបង្ហាញ ឡើងនៅពេលណាមានភាពមិន ប្រក្រតីកើតឡើងដូចជា៖ បាត់ហ្វាណាមួយ, ទ្ធាចំហ, ថែទាំ នាឡិកាវាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនី, Current Warning, តុងសុរុង ប្រភព 22kV ដាច់ចរន្តអគ្គិសនី ។



\land ចំណាំ

- ចុចពាក្យ "LOGIN" ដើម្បីចូល ក្នុងមុខងារគ្រប់គ្រង និងបញ្ជា ។
- ចុចពាក្យ "EXIT" បិទផ្ទៃព័ត៌ មានកំហូច ។





LED Light Status Explanation

LED Light	LED Status	System Working Status
Dowor	Off	The Power button is not turned On. No power input.
Power	Red	Power On
Running	Red (blinking every 1s)	Running normally
	64ms On/800ms Off	GSM has not registered to a network
	64ms On/3000ms Off	GSM has registered to a network
ivet	64ms On/300ms Off	GPRS communication
	Off	GSM is not running
-		

របៀបដោះស្រាយបញ្ហា '



ទំនាក់ទំនង និងជំនួយបច្ចេកទេស



ទំនាក់ទំនង និង ជំនួយបច្ចេកទេស



www.vpstart.com



អ៊ីមែល៖ sale@vpstart.com | info@vpstart.com



ផ្នែកបម្រើអតិថិជន៖ (+៨៥៥) ២៣ ៨៨៨ ១៦៧ / ៨៦ ៦៦៦ ៦៧៧ / ៩៨ ៥៥៥ ៥៨៩

